EINFÜHRUNG

INHALT DIESES HANDBUCHS

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf einer LaCie 4big Rack Office. Dieses Benutzerhandbuch gibt Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Installation, Hardware-Wartung und Fehlerbehebung. Falls Probleme auftreten, lesen Sie zuerst den Abschnitt unter <u>Hilfe</u> erhalten.



Lesen Sie bitte unter <u>Garantieinformationen</u> nach, bevor Sie mögliche Reparaturen oder Wartungen an der Hardware durchführen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.

ZIELGRUPPE DIESES HANDBUCHS

Dieses Benutzerhandbuch setzt voraus, dass Sie ausreichende praktische Kenntnisse mit Speicheranwendungsprodukten haben. Sollten Sie nicht über diese Kenntnisse verfügen oder sich den Anweisungen in diesem Handbuch nicht sicher sein, fahren Sie mit der Installation nicht fort.

PACKUNGSINHALT

- LaCie 4big Rack Office
- Ethernet-Kabel
- Netzkabel
- DVD mit Software
- Installationsanleitung

Wichtige Informationen: Bewahren Sie die Verpackung auf. Falls das Produkt repariert oder gewartet werden muss, ist es in der Originalverpackung einzusenden.

Einführung 1

MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DAS SYSTEM:

Wichtige Informationen: Ihr Speicher muss mit einem DHCP-Server verbunden sein, um eine ordnungsgemäße automatische Einrichtung des Remoteservers zu ermöglichen.

Client-Typen

- Windows XP, Windows Vista[™], Windows 7
- Mac OS X 10.5.x und höher (über SMB)
- Linux 2.4 (über SMB)

Wichtige Informationen:

Die Leistung Ihres LaCie-Produkts kann von externen Faktoren wie Netzwerkaktivität, Hardware, Entfernung und Setup beeinflusst werden.

Verwenden Sie zur optimalen Leistung Gigabit-Ethernet-Geräte.

Einführung 2