

STROMAUFNAHME/LED

STROMAUFNAHME

Damit der eSATA Hub Thunderbolt Series mit Strom versorgt wird, muss:

1. er an einen Macintosh-Rechner angeschlossen sein, der mit der Thunderbolt-Technologie kompatibel ist.
2. es über das mitgelieferte Netzteil an eine Steckdose angeschlossen sein.

LED-ZUSTÄNDE

LED-Aktivität	Zustand
	Das Produkt befindet sich im aktiven Modus, funktioniert ordnungsgemäß und wartet auf Datenzugriff.
	Das Produkt wird momentan gestartet. Nach der Initialisierung leuchtet die LED anhaltend blau.
	Externer Festplattenzugriff
Aus	Das Produkt: ist ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt, nicht an einen Macintosh-Rechner mit Thunderbolt-Technologieunterstützung angeschlossen, weist einen Systemfehler oder eine ernsthafte Beschädigung der elektronischen Platine auf. Wenn das Gerät an ein Netzteil angeschlossen und eingeschaltet ist, aber die LED nicht aufleuchtet, wenden Sie sich bitte an den LaCie-Kundendienst .