

LED-STATUS

Die LED auf der Vorder- und Rückseite zeigen den Laufwerksstatus und die Laufwerksaktivität an.

Technischer Hinweis: Selbst wenn Sie die vordere LED im Dashboard ausgeschaltet haben ([Dashboard - Eco Management \(Energiesparverwaltung\)](#)), schalten Ereignisse, die das Aufleuchten eines roten Warnlichts hervorrufen, sie wieder ein.

Network Space 2

Farbe der LED an der Vorderseite	Status
Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet/im Deep Sleep-Modus, oder die Statuslampen wurden im Dashboard ausgeschaltet (Dashboard - Eco Management (Energiesparverwaltung))
Blau: Schnelles Blinken 	Anzeige beim Booten des Laufwerks bis zum Abschluss der Festplatteninitialisierung
Blau: Dauerlicht 	Gerät ist bereit
Blau: Flackern 	Festplatte ist aktiv (Lese-/Schreibvorgang)
Rot: Blinken 	Gerätealarm (d.h. Temperaturwarnung)
Rot: Dauerlicht 	Temperaturalarm (kritische Stufe) - Das Gerät wird abgeschaltet
Rot/Blau: Blinken 	Eine automatische Datensicherung läuft

Farbe der LED an der Vorderseite	Status
Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet/im Deep Sleep-Modus, oder die Statuslampen wurden im Dashboard ausgeschaltet (Dashboard - Eco Management (Energiesparverwaltung))
Blau: Schnelles Blinken 	Anzeige beim Booten des Laufwerks bis zum Abschluss der Festplatteninitialisierung
Blau: Dauerlicht 	Gerät ist bereit
Blau: Flackern 	Festplatte ist aktiv (Lese-/Schreibvorgang) oder RAID wird erstellt/wiederhergestellt
Rot: Blinken 	Gerätealarm (d.h. Temperaturwarnung)
Rot: Dauerlicht 	Temperaturalarm (kritische Stufe – das Gerät wird abgeschaltet) oder beschädigtes RAID
Rot/Blau: Blinken 	Eine automatische Datensicherung läuft