

## 7.B COMPORTAMIENTO DE LOS LED

La luz LED frontal indica el estado y la actividad de la unidad.

**Nota técnica:** Aunque haya apagado el LED delantero con la herramienta de administración del Dashboard ([Gestión Eco](#)), los eventos que encienden una luz roja siempre provocan que se encienda.

Color del LED frontal	Estado
Apagado	El dispositivo está: apagado/en modo de suspensión reforzada/la <b>luz de estado</b> se ha desactivado en la herramienta de administración del Dashboard
Azul: Parpadeo rápido 	Se produce mientras el dispositivo se está iniciando, terminará cuando las unidades estén completamente iniciadas
Azul: Fijo 	El dispositivo está listo
Azul: Parpadeo 	Unidad en funcionamiento (lectura/escritura)
Rojo: Parpadeo 	Alerta del dispositivo (p. ej. advertencia de temperatura) Apague el dispositivo durante 10 minutos o más, a continuación conéctelo. Si el LED continua parpadeando en rojo, intente reiniciar el dispositivo <a href="#">Restablecer la unidad CloudBox a las configuraciones de fábrica</a> . Si el problema persiste, contacte con el <a href="#">Servicio de asistencia técnica de LaCie</a>
Rojo: Estático 	Alerta crítica (por ejemplo la temperatura del disco duro). Apague el dispositivo durante 10 minutos o más, a continuación conéctelo. Si el LED continua parpadeando en rojo, intente reiniciar el dispositivo <a href="#">Restablecer la unidad CloudBox a las configuraciones de fábrica</a> . Si el problema persiste, contacte con el <a href="#">Servicio de asistencia técnica de LaCie</a>
Rojo/azul: Parpadeo 	Actualización del firmware o reajuste a las configuraciones de fábrica en progreso. En función de la operación, el LED puede parpadear durante 10 minutos o 3 horas. No desconecte ni apague el dispositivo durante la actualización o reajuste.