

# COMPORTAMIENTO DE LOS LED

La luz LED frontal indica el estado y la actividad de la unidad.

**Nota técnica:** Aunque haya apagado el LED delantero con la herramienta de administración Cuadro de instrumentos ([Cuadro de instrumentos - Gestión Eco](#)), los eventos que encienden una luz roja siempre provocan que se encienda.

Network Space 2

Color del LED frontal	Estado
Apagado	El dispositivo está: apagado/en modo de suspensión reforzada o la <b>luz de estado</b> se ha desactivado en la herramienta de administración del cuadro de instrumentos ( <a href="#">Cuadro de instrumentos - Gestión Eco</a> )
Azul: Parpadeo rápido 	Se produce mientras el dispositivo se está iniciando, terminará cuando las unidades estén completamente iniciadas
Azul: Fijo 	El dispositivo está listo
Azul: Parpadeo 	Unidad en funcionamiento (lectura/escritura)
Rojo: Parpadeo 	Alerta del dispositivo (p. ej. advertencia de temperatura)
Rojo: Fijo 	Alerta de temperatura (nivel crítico): el dispositivo se apagará
Rojo/azul: Parpadeo 	Copia de seguridad automática en curso

Color del LED frontal	Estado
Apagado	El dispositivo está: apagado/en modo de suspensión reforzada o la <b>luz de estado</b> se ha desactivado en la herramienta de administración del cuadro de instrumentos ( <a href="#">Cuadro de instrumentos - Gestión Eco</a> )
Azul: Parpadeo rápido 	Se produce mientras el dispositivo se está iniciando, terminará cuando las unidades estén completamente iniciadas
Azul: Fijo 	El dispositivo está listo
Azul: Parpadeo 	Unidad en funcionamiento (lectura/escritura) o el RAID se está creando/recuperando
Rojo: Parpadeo 	Alerta del dispositivo (p. ej. advertencia de temperatura) o RAID dañado
Rojo: Fijo 	Alerta de temperatura (nivel crítico, el producto se apagará) o RAID inservible
Rojo/azul: Parpadeo 	Copia de seguridad automática en curso