

VAROTOIMET

Varoitus: On äärimmäisen tärkeää käyttää vain laitteesi mukana toimitettua virtalähdettä, koska se on suojattu virtajohto, joka täyttää FCC-päästörajavaatimukset sekä estää häiriöt viereisten radio- ja televisiovastaanottimien kanssa.

Varoitus: muutokset, joihin valmistaja ei ole antanut lupaa, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Tärkeää: Kaikki tietojen häviäminen, vioittuminen tai tuhoutuminen LaCie-asemaa käytettäessä on yksinomaan käyttäjän vastuulla. LaCie ei ole missään tapauksessa vastuussa tällaisten tietojen ennalleen saattamisesta tai palauttamisesta. LaCie suosittelee vahvasti, että suojaat tietosi niiden häviämistä vastaan pitämällä aina KAKSI kopiota tiedoistasi: esim. yhden kopion ulkoisella kiintolevyllä ja toisen kopion joko sisäisellä kiintolevyllä, toisella ulkoisella kiintolevyllä tai jonkin muun tyyppisessä siirrettävässä tallennusvälineessä. Jos haluat lisätietoja varmuuskopiointista, tutustu verkkosivustoomme.

Tärkeää: 1 Tt (teratavu) = 1 000 Gt. 1 Gt = 1 000 Mt. 1 Mt = 1 000 000 tavua. Käytettävissä oleva kokonaiskapasiteetti vaihtelee käyttöympäristön mukaan (enintään 10 % vähemmän teratavua kohti).

TERVEYTEEN JA TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VAROTOIMET

- Vain ammattihenkilöt saavat huoltaa tätä laitetta.
- Lue tämä käyttöohje huolella ja noudata oikeaa menettelytapaa määrittäessäsi laitetta käyttöä varten.
- Älä avaa levyasemaa tai yritä purkaa tai muokata sitä. Älä koskaan laita mitään metalliesineitä asemaan, jotta ei saa sähköiskua tai aiheuta tulipaloa, oikosulkuja tai vaarallisten kaasujen kehittymistä. LaCie-kiintolevyäsi mukana toimitettu levyasema ei sisällä mitään käyttäjän huollettavia osia. Jos se näyttää toimivan virheellisesti, tarkastuta se pätevällä LaCien teknisen tuen asiantuntijalla.
- Älä koskaan altista laitettasi sateelle tai käytä sitä veden lähellä tai kosteissa tai märissä olosuhteissa. Älä koskaan aseta nesteitä sisältäviä tavaroita LaCie-kiintolevyaseman päälle, sillä ne saattavat vuotaa sen aukkoihin. Muutoin seurauksena voi olla sähköisku, oikosulku, tulipalo tai henkilövamma.

YLEISET KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET

- Tehovaatimukset: 100–240 V~, 50–60 Hz (syöttöjännitteen vaihtelut eivät ylitä ± 10 % nimellisistä ja hetkellisistä ylijännitteistä ylijänniteluokituksen II mukaan).
- Älä käytä LaCie-kiintolevyasemaa 10–30 °C:n (41–86 °F) lämpötila-alueen ulkopuolella tai käyttöpaikan suhteellisen ilmankosteuden ollessa 10–80 prosentin alueen ulkopuolella (ei-tiivistyvä) tai säilytä sitä käyttämättömänä olosuhteissa, joissa suhteellinen ilmankosteus on 5–90 prosentin alueen ulkopuolella.

Muutoin LaCie-kiintolevyasema saattaa vahingoittua tai sen kotelon muoto saattaa muuttua. Vältä LaCie-kiintolevyaseman asettamista lämmönlähteen lähelle tai altistamista auringonvalolle (edes ikkunan läpi). LaCie-kiintolevyasemaa ei myöskään saa asettaa liian kylmiin olosuhteisiin, joissa laite saattaa vahingoittua.

- Nimellinen jäähdytysteho voimassa enintään 2 000 metrin korkeudessa merenpinnasta.
- Jos asemasi mukana tulee virtakaapeli, kytke se aina irti sähköverkosta, jos on salamanvaara tai jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Muutoin sähköiskun, oikosulun tai tulipalon vaara kasvaa.
- Käytä vain laitteen kanssa toimitettua virtalähdettä (jos toimitettu).
- Älä käytä LaCie-kiintolevyasemaa muiden sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden tai kaiuttimien, läheisyydessä. Muutoin seurauksena voi olla häiriöitä, jotka haittaavat muiden tuotteiden toimintaa.
- Älä aseta LaCie-kiintolevyasemaa magneettisten häiriöiden lähteiden, kuten tietokoneen näyttöjen, televisioiden tai kaiuttimien, läheisyyteen. Magneettiset häiriöt saattavat vaikuttaa LaCie-kiintolevyasemasi toimintaan ja vakauteen.
- Älä koskaan paina liian kovalla voimalla LaCie-kiintolevyasemaasi. Jos havaitset jonkin ongelman, tutustu tämän ohjeen vianmääritysosioon.
- Suojaa LaCie-kiintolevyasemasi liialliselta pölyn kerääntymiseltä käytön tai varastoinnin aikana. Pölyä voi muodostua laitteen sisälle, mikä lisää sen vahingoittumis- tai vikaantumisriskiä.
- Älä koskaan käytä bentseeniä, tinneriä, puhdistusaineita tai muita kemikaaleja LaCie-kiintolevyaseman ulkopuolen puhdistamiseen. Tällaiset tuotteet muuttavat kotelon rakennetta ja väriä. Käytä sen sijaan laitteen pyyhkimiseen pehmeää, kuivaa kangasta.