

COMPORTEMENT DES VOYANTS DEL ET FONCTIONS DES BOUTONS

COMPORTEMENT GÉNÉRAL DES VOYANTS DEL

La liste des couleurs suivantes vous aidera à identifier l'état général de votre NAS :

Couleur	État
Bleu statique	Prêt
Bleu clignotant	Démarrage ; Mise à l'arrêt ; activité
Bleu/rouge clignotant	Synchronisation RAID ; mise à jour du logiciel
Rouge clignotant	Avertissement
Rouge statique	Erreur

VOYANTS DEL AVANT ET DU DISQUE

Les voyants DEL avant et arrière indiquent l'état et l'activité du disque. Cette section décrit le comportement des voyants DEL. Notez que même si vous avez désactivé le voyant DEL avant en passant par **Tableau de bord > Gestion éco**, les événements associés à un voyant déclencheront toujours l'allumage du voyant LED avant.

Couleur du voyant DEL avant	Couleur du voyant DEL arrière	État
Bleu clignotant 	Voyant DEL d'activité pour le(s) disque(s) en cours d'utilisation (jusqu'à ce qu'ils soient entièrement réinitialisés) 	Se produit lors du redémarrage du périphérique ; s'arrête lorsque les disques sont entièrement réinitialisés
Bleu statique 	Voyant DEL d'activité pour le(s) disque(s) en cours d'utilisation 	Le périphérique fonctionne correctement et les disques sont en cours d'utilisation (lecture/écriture)
Bleu/rouge clignotant 	Bleu/rouge clignotant 	Synchronisation RAID ; s'arrête lorsque l'opération est terminée
	Voyant DEL d'activité pour le(s) disque(s) en cours d'utilisation 	Mise à jour du système d'exploitation en cours
Rouge clignotant 	Rouge statique pour les disques qui ne sont pas en cours d'utilisation 	RAID dégradé ; les données sont intactes mais la matrice n'est plus protégée si un autre disque venait à tomber en panne
	Voyant DEL d'activité pour tous les disques 	Alerte de température
		Le ventilateur ne tourne pas
Rouge statique 	Voyant DEL d'activité pour le(s) disque(s) en cours d'utilisation 	Alerte de température (niveau critique) - le produit va s'éteindre
		Le courant a été coupé et l'onduleur est déchargé - le produit va s'éteindre
	Rouge statique pour les disques qui ne sont pas en cours d'utilisation 	Le RAID est en panne et des données ont été perdues
	Éteint sur les disques déconnectés	Les disques sont déconnectés

BOUTON AVANT

Appui bref

5big NAS Pro uniquement : Lorsque le produit est en cours d'utilisation, un appui bref sur le bouton On/Off allumera ou mettra le 5big NAS Pro en veille prolongée, si cette option a été configurée dans NAS OS. Reportez-vous à [Économie d'énergie](#) pour plus d'informations sur le mode Veille prolongée

Appui long

5big NAS Pro uniquement : En appuyant plus de quatre secondes vous mettrez le 5big NAS Pro hors tension, le forçant à s'éteindre immédiatement. Cette procédure n'est pas recommandée car elle peut entraîner une perte de données.

Paramétrage Usine/Récupération

LaCie 2big NAS : Le voyant DEL avant peut être utilisé simultanément avec l'interrupteur On/Off pour restaurer le périphérique aux paramètres Usine (reportez-vous à [Réinitialisation aux paramètres d'usine : 2big NAS](#)).

LaCie 5big NAS Pro : Le voyant DEL avant peut être utilisé simultanément avec le bouton Réinitialiser, situé à l'arrière du périphérique pour lancer la récupération du NAS LaCie (reportez-vous à [Récupération du NAS LaCie : 5big NAS Pro](#)).