

7.B COMPORTEMENT DU DEL

Le voyant DEL avant indique l'état et l'activité du disque.

Note technique : Même si vous avez désactivé le voyant DEL avant à l'aide de l'outil d'administration Dashboard ([Gestion économique](#)), les événements déclenchant un voyant rouge provoqueront toujours son activation.

Couleur du voyant DEL	État
Éteint	Le périphérique est : éteint / en mode Veille prolongée ou le Voyant d'état a été désactivé dans l'outil d'administration Dashboard
Bleu : Clignotement rapide 	Le périphérique se met en marche et s'arrête lorsque les lecteurs sont complètement initialisés
Bleu : statique 	Le périphérique est prêt
Bleu : clignotement 	Lecteur en fonctionnement (lecture/écriture)
Rouge : Clignotement 	Alerte du périphérique (par exemple, avertissement de température). Eteignez le périphérique pendant 10 minutes ou plus et réallumez-le. Si le voyant DEL continue de clignoter en rouge, essayez de réinitialiser le périphérique Réinitialiser le LaCie CloudBox en paramètres d'usine . Si le problème persiste, contactez l' LaCie Customer Support
Rouge : Statique 	Alerte critique (par exemple, température ou disque dur). Eteignez le périphérique pendant 10 minutes ou plus et réallumez-le. Si le voyant DEL continue de clignoter en rouge, essayez de réinitialiser le périphérique Réinitialiser le LaCie CloudBox en paramètres d'usine . Si le problème persiste, contactez l' LaCie Customer Support
Rouge/bleu : Clignotement 	Mise à jour du micrologiciel ou réinitialisation pour l'usine en progression. Selon le fonctionnement, le DEL peut clignoter pendant 10 minutes ou 3 heures. Veillez à ne pas mettre le périphérique hors tension lors de la mise à jour ou de la réinitialisation.