

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Attention : toute modification effectuée sur ce produit sans autorisation du fabricant peut entraîner l'annulation du droit d'utiliser le matériel.

Information importante : toute perte, détérioration ou destruction éventuelle de données consécutive à l'utilisation d'un périphérique de stockage LaCie est de l'entière responsabilité de l'utilisateur ; en aucun cas LaCie ne pourra être tenue pour responsable en cas de problème de récupération ou de restauration des données. Pour éviter la perte de vos fichiers, LaCie vous recommande fortement de conserver DEUX copies de vos données. Pensez à placer une copie de vos données dans un périphérique de stockage externe et la deuxième sur le disque dur interne d'un ordinateur, sur un disque dur externe ou sur tout autre forme de support mobile dans lequel le stockage est possible. Pour plus d'informations sur les options de sauvegarde, visitez notre site Web.

Information importante : 1 To (Teraoctet) = 1 000 Go. 1 Go = 1 000 Mo. 1 Mo équivaut à 1 000 000 octets. La capacité totale disponible varie en fonction de l'environnement d'exploitation (déduire généralement un maximum de 10 % par To).

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

- Seules des personnes qualifiées sont autorisées à effectuer la maintenance de ce périphérique.
- Lisez attentivement le présent manuel d'utilisation et suivez la procédure indiquée lors de l'installation de l'appareil.
- N'ouvrez pas votre périphérique de stockage et ne tentez pas de le démonter ou de le modifier. N'insérez jamais d'objet métallique dans le périphérique pour éviter tout risque de choc électrique, d'incendie, de court-circuit ou d'émissions dangereuses. Le périphérique de stockage ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si des signes de dysfonctionnement apparaissent, faites appel à un représentant de l'assistance technique LaCie.
- Ne laissez jamais l'appareil sous la pluie, dans un lieu où il risquerait de recevoir des projections d'eau ou dans un environnement humide. Ne posez jamais de récipient contenant un liquide quelconque sur le périphérique de stockage LaCie ; il risquerait de se répandre dans les parties internes. Le respect de ces consignes limitera les risques de choc électrique, de court-circuit, d'incendie et de blessure.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

- N'exposez pas le périphérique de stockage LaCie à des températures non comprises entre 5 °C et 30 °C, à une humidité en fonctionnement supérieure à 10-80 % sans condensation ou à une humidité hors fonctionnement supérieure à 5-90 % sans condensation. Le périphérique LaCie pourrait être endommagé ou son boîtier déformé. Évitez de placer votre périphérique de stockage LaCie près d'une source de chaleur ou de l'exposer

directement ou indirectement à la lumière du soleil. L'exposition indirecte inclut mais ne se limite pas à l'exposition au travers d'une fenêtre. Le fait de placer le périphérique LaCie dans un environnement trop froid peut l'endommager.

- N'utilisez pas le périphérique LaCie à proximité d'autres appareils électriques tels que des postes de télévision, des postes de radio ou des haut-parleurs. Vous risqueriez de provoquer des interférences susceptibles de nuire au bon fonctionnement des autres appareils.
- N'installez pas le périphérique LaCie à proximité d'une source d'interférences magnétiques, comme un écran d'ordinateur, un poste de télévision ou un haut-parleur. Les interférences magnétiques peuvent nuire au fonctionnement et à la fiabilité de votre périphérique LaCie.
- Veillez à ne jamais exercer de pression trop forte sur votre périphérique LaCie. Si vous détectez un problème, reportez-vous à la section Dépannage de ce manuel.
- Protégez votre périphérique LaCie de toute exposition excessive à la poussière pendant l'utilisation ou le stockage. La poussière risque de s'accumuler et de provoquer des détériorations ou des dysfonctionnements.
- N'utilisez ni produit à base de benzène, ni solvant, ni détergent ou autre produit chimique pour nettoyer votre périphérique LaCie. Ce type de produit décolore et abîme le boîtier. Essuyez simplement la carte à l'aide d'un chiffon doux et sec.