

FUNZIONAMENTO DEI LED

I LED anteriore e posteriore indicano lo stato e l'attività dell'unità (solo 2big e 5big sono muniti di LED posteriore dell'unità). Questa sezione fornisce informazioni sullo stato dei LED.

Nota tecnica: anche se il LED anteriore è stato disattivato mediante il dashboard, gli eventi che attivano un indicatore luminoso rosso determineranno sempre l'accensione del LED anteriore.

d2

Colore del LED anteriore	Stato
Blu lampeggiante 	Indica che è in corso l'avvio del dispositivo; il LED cessa di lampeggiare al termine dell'inizializzazione
	Backup in corso
Blu fisso 	Disco funzionante (impegnato in un'operazione di lettura/scrittura)
Rosso lampeggiante 	Avviso di surriscaldamento (di primo livello)
	L'alimentazione elettrica è scollegata ma la corrente viene fornita tramite il dispositivo UPS
Rosso fisso 	Avviso di surriscaldamento (livello critico); il dispositivo verrà spento
	L'alimentazione elettrica è scollegata e il dispositivo UPS ha terminato la riserva di energia; Il dispositivo verrà spento

Colore LED anteriore	Colore LED posteriore	Stato
Blu lampeggiante 	LED attività per i dischi funzionanti (fino al termine dell'inizializzazione) 	Indica che è in corso l'avvio del dispositivo; il LED cessa di lampeggiare al termine dell'inizializzazione
	LED attività per i dischi funzionanti 	Backup in corso
	Blu/rosso lampeggiante 	Indica che è in corso la sincronizzazione dell'array RAID e si spegne al termine dell'operazione
Blu fisso 	LED attività per i dischi funzionanti 	Disco funzionante (impegnato in un'operazione di lettura/scrittura)
Rosso lampeggiante 	LED attività per i dischi funzionanti 	L'array RAID è deteriorato; i dati sono intatti non sono più protetti da eventuali errori dei dischi
	Rosso fisso per i dischi non funzionanti 	
	Attività LED 	Avviso di surriscaldamento (di primo livello)
		La ventola non provvede al raffreddamento
Rosso fisso 	LED attività per i dischi funzionanti 	Avviso di surriscaldamento (livello critico); il dispositivo verrà spento
	LED attività per i dischi funzionanti 	L'alimentazione elettrica è scollegata e il dispositivo UPS ha terminato la riserva di energia; Il dispositivo verrà spento
	Rosso fisso per i dischi non funzionanti 	Errore RAID e tutti i dati sono stati cancellati
	Spento nei dischi non collegati	I dischi non sono collegati