

INDICATORI LED

L'unità LaCie hard disk MAX dispone di tre indicatori LED: un'elegante fascia blu sul lato anteriore e due indicatori sul retro dell'unità (uno per ciascun disco) che forniscono informazioni sullo stato corrente dell'unità LaCie hard disk MAX o sugli eventuali problemi.

In condizioni d'uso normali

- La fascia a LED anteriore è accesa fissa in blu.
- Il LED anteriore lampeggia per indicare l'accesso all'unità HDD.
- I LED sul retro sono spenti.

Se la fascia a LED anteriore si accende in rosso, è probabile che:

- Inizializzazione RAID: Quando si cambia la modalità RAID, il LED anteriore passa da blu a rosso per alcuni secondi, quindi torna blu. Ciò è perfettamente normale. Se resta rosso, vedere il punto seguente.
- È possibile che l'unità sia difettosa. Osservare il LED dell'unità sul lato posteriore. Se uno dei LED dell'unità è acceso in rosso fisso, rivolgersi all'Assistenza clienti LaCie (sezione [Come ottenere aiuto](#)).

Durante la ricostruzione RAID 1 (SAFE):

- Durante la ricostruzione RAID 1, il LED anteriore lampeggia in blu. Il processo può impiegare alcune ore, in base alla capacità dell'unità.
- Il LED posteriore lampeggia in rosso.