

## 2. ドライブステータスLED について

ドライブステータス LED ランプ(フロントボタンおよび背面の LED ランプ) はドライブの状態と動作を示します (ドライブ背面の LED は、2big および 5big のみにあります)。このセクションでは、LED インジケータの動作について説明します。

**技術面での注意:** Dashboard を使用してフロントボタンの LED をオフにした場合でも、LED ランプが赤色の点灯/点滅する状態になると、フロント LED ランプはオンになります。

d2

正面 LED の色	状態
青色に点滅 	デバイスが起動中です。ドライブが完全に初期化されると停止します。
	バックアップが進行中
青色に点灯 	ドライブが動作中 (読み取り/書き込み) です。
赤色に点滅 	温度警告 (第 1 レベル)
	電力供給が切断されましたが、UPS から電力の供給を受けています。
赤色に点灯 	温度警告 (重大レベル) - 本製品の電源はオフになります。
	電力供給が切断され、UPS の予備電力を使い果たしました - 本製品の電源はオフになります。

正面 LED の色	背面 LED の色	状態
	動作中のディスクの状態 LED (完全に初期化されるまで) .....	デバイスが起動中です。ドライブが完全に初期化されると、停止します。
青色に点滅 ■ ■ ■ ■ ■	動作中のディスクの状態 LED .....	バックアップが進行中です。
	赤色/青色に点滅 ■ ■ ■ ■ ■	RAID を同期中です。操作が完了すると停止します。
青色に点灯 —————	動作中のディスクの状態 LED .....	ドライブが動作中 (読み取り/書き込み) です。
赤色に点滅 ■ ■ ■ ■ ■	動作中のディスクの状態 LED .....	RAID が劣化しています。データは影響を受けませんが、さらに多くのディスクに障害が発生したときは保護されません。
	故障したディスクで赤色に連続点灯 —————	
	状態 LED .....	温度警告 (第 1 レベル) ファンが回転していません 電力供給が切断されましたが、UPS から電力の供給を受けています。
赤色に点灯 —————	動作中のディスクの状態 LED .....	温度警告 (重大レベル) - 本製品の電源はオフになります。
	動作中のディスクの状態 LED .....	電力供給が切断され、UPS の予備電力を使い果たしました - 本製品の電源はオフになります。
	故障したディスクで赤色に連続点灯 —————	RAID が故障し、データが損失しました。
	取り外されたディスクで消灯	ディスクが取り外されています。