

電源供給/LED

電源供給

電源を供給するには、TeSATA Hub Thunderbolt Series で次のことを行ってください。

- 1. Thunderbolt テクノロジーに対応している Macintosh コンピュータに接続します。
- 2. 付属の電源装置で電源に接続します。

LED の状態

LED の 動態	状態
	製品がアクティブ モードで正常に動作しており、データアクセスを待機中です。
	製品が起動中です。初期化が完了すると、LED が青色に点灯します。
	外付けディスク アクセス
オフ	製品の状態：オフになっている場合、電力が供給されていない場合、Thunderbolt テクノロジーに対応している Macintosh コンピュータに接続されていない場合、システムが故障している場合、または、電子ボードが故障している場合。デバイスが電源に接続されていて、電源が入っているにも関わらず LED がオフのままの場合は、 LaCie カスタマ サポート までお問い合わせください。