

INFORMATIE OVER STATUSLAMPJE

Uw LaCie drive is voorzien van een multi-functionele LED op [de voorkant](#) van de drive.

LED-gedrag	Aan/uit-knop	Status
Uit	Uit	Het product is uitgeschakeld of de computer bevindt zich in de sluimerstand/slaapstand.
Uit	Aan	Het product is niet via een van de interfaces verbonden met een hostcomputer. Als het apparaat aangesloten is op een voeding en ingeschakeld is en de LED blijft uit, neem dan contact op met LaCie Customer Support .
30s uit, blauw knipperen, 30s uit, enz. 	Aan	Het product is met de host computer via USB 2.0 of usb 3.0 verbonden en of wel 1) het product is ontkoppeld door het host-besturingssysteem; 2) de host-computer staat in de slaapstand; of 3) de host-computer is het product in de slaapstand aan het zetten.
Onafgebroken blauw 	Aan	Het product is ingeschakeld en de schijf is klaar voor toegang. Merk op dat na 20 seconden de LED-intensiteit een weinig zal afnemen.
Knipperend 	Aan	Tijdens de normale werking knippert de LED om de toegang tot de drive aan te geven.