

安全指南

重要信息： 自行进行本手册中未述及的维修将导致保修失效。

安全操作

LaCie 5big Thunderbolt 2 必须在其所有部件和设备安装到位后才能运行。为了遵循安全、排放和防止过热方面的要求，请勿拆除任何盖板。所有部件必须按照说明安装（请参阅 [设置](#)）。

如果您认为装置在任何方面有损坏，请将其电源插头永久性拔除。

LaCie 5big Thunderbolt 2 配备一个可热插拔式硬盘驱动器。

DAS 可以在更换可热插拔式部件时保持通电。对于所有其他维护方式和物理故障排除，请关闭 DAS 并断开电源。只允许由合格的技术维修人员维护 DAS。

请在移动之前先关闭并拔下装置插头。

小心： 如果此设备未按 LaCie 指定的方式使用，所提供的保护效果可能会受到影响。

安全

电源设备

LaCie 5big Thunderbolt 2 必须使用随附的电源设备操作。单个电源设备的输入电压范围是 100- 240 VAC，50/60 Hz，150W。

请确保电源插座位于设备附近，且易于接近。

环境

必须为电源线提供安全的接地连接。在应用电源之前必须检查机柜的接地。

为了满足技术规范的要求，必须提供带电过载保护的合适电源。

切勿将设备暴露在雨中，切勿在接近水源或潮湿的环境中使用。切勿在机柜上放置装有液体的物品，避免液体洒入开口处。否则会增加电击、短路、火灾或人身伤害的危险。

如果存在雷击危险，或者长时间不使用时，请务必从电源插座上拔下设备。否则会增加电击、短路或火灾的危险。移除机柜顶盖后，将会暴露高温表面（散热器）。在系统进行操作之前，请断开电源并让机柜冷却。

小心： 不要尝试对电源设备进行故障排除：因为内部有触电的危险。如果电源设备在保修期间内发生故障，请将其退回给 LaCie。

风扇

警告： 不要尝试打开护盖以查看或对风扇进行故障排除，尤其是在机柜通电的情况下。危险包括：

- 导致设备的保修失效
- 运转部件造成严重受伤

放置和堆放

始终确保将 LaCie 5big Thunderbolt 2 放置在平坦的表面上，这样有利于专业硬盘机柜的散热和通风。为了正常散热，LaCie 5big Thunderbolt 2 设计为安装在位于机柜底部的橡胶支脚上。在硬盘驱动器打开电源时，请勿将机柜侧放。

使用多个机柜时，您可以将一个 LaCie 5big Thunderbolt 2 放在另一个 LaCie 5big Thunderbolt 2 的顶部。但是，考虑到 LaCie 5big Thunderbolt 2 的重量和平衡性，堆放两个以上机柜会使设备有翻倒的重大风险。不要在 LaCie 5big Thunderbolt 2 顶部堆放其他驱动器、机柜或设备。

重要信息： 在以下情况下，您 LaCie 5big Thunderbolt 2 的保修将失效：

- 堆放两个以上 LaCie 5big Thunderbolt 2 机柜。
- 在 LaCie 5big Thunderbolt 2 顶部堆放其他驱动器、机柜或设备。

设备操作注意事项

操作 LaCie 5big Thunderbolt 2 硬盘驱动器时，请遵守所有常规的 ESD 注意事项。避免与后挡板组件和模块组件等接触。

驱动器非常脆弱，因此在移除/更换过程中要小心处理。

数据安全

因使用 LaCie 驱动器或 LaCie 驱动器系统而造成的任何数据丢失、数据损坏或数据销毁均完全由用户自己负责；在任何情况下，LaCie 都不负责恢复或还原损坏的数据。为防止您的数据丢失，LaCie 强烈建议您保留数据的“两份”副本：一份副本保留在 DAS 上；另一份副本保留在以下一个设备上：

- 直接连接的存储设备 (DAS)
- 另一个 DAS
- 其他形式的移动存储设备或存档介质

重要信息： 1GB = 1,000,000,000 字节。1TB = 1,000,000,000,000 字节。格式化之后，实际可用的存储容量视操作环境而定（通常会减少 10-15%）。