5.G ÜBERPRÜFEN DER NETZWERKEINSTELLUNG DES DASHBOARDS

REGISTERKARTE "STANDARD"



IP-Konfiguration

Wählen Sie zwischen **Configure using DHCP** (Für Verwendung von DHCP konfigurieren) und **Configure manually** (Manuell konfigurieren). Wenn Ihr Router DHCP-aktiviert ist, wie die meisten gebräuchlichen Router, wird Ihre LaCie CloudBox automatisch eine IP-Adresse beziehen. Daher finden die meisten Benutzer diese Tabelle bereits ausgefüllt vor. Wenn Sie **Manuell konfigurieren** auswählen, können Sie die Tabellenwerte so einstellen, dass sie Ihrem Router entsprechen.

Wichtige Informationen: Ändern Sie die IP-Adresse nicht, sofern Sie keine ausführlichen Kenntnisse über Ihr Netzwerk haben. Andernfalls riskieren Sie, den Kontakt mit Ihrer LaCie CloudBox zu verlieren, wenn die IP-Adresse nicht mit dem Netzwerk kompatibel ist. Lesen Sie die Unterlagen Ihres Routers durch oder kontaktieren Sie Ihren Internetanbieter für weitere Informationen.

Remote Access (Remote-Zugriff)

Siehe Greifen Sie von überall auf Ihr LaCie Dashboard zu.

REGISTERKARTE "ADVANCED" (ERWEITERT)

Standard Advanced	
oxy Configuration	SMTP Configuration
Optional Authentication required Name Password	Smith Server Port Softenal Use SSL Authentication required Password Password Password Password
	Email address

Proxy-Konfiguration

Viele Büro-Computer benötigen einen *Proxy-Server*, um sich mit dem Internet zu verbinden. In den meisten Fällen verbinden sich Heim-Router und/oder Netzwerke mit dem Internet anhand eines Internetanbieters. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Internetanbieter in Verbindung, um mehr darüber zu erfahren, ob eine Proxy-Server-Adresse notwendig ist, um die LaCie CloudBox mit dem Internet zu verbinden. Wenn Sie einen Proxy-Server benötigen, füllen Sie bitte die erforderlichen Felder aus.

- 1. Aktivieren Sie diese Funktion, indem Sie auf das Feld **Proxy aktivieren** klicken.
- 2. Geben Sie die Adresse und den Port des Proxy-Servers sowie optionale Authentifizierungsinformationen an.
- 3. Klicken Sie auf ÜBERNEHMEN.
- 4. Geben Sie, wenn notwendig, die Anmeldeinformationen der Authentifizierung ein.

SMTP-Konfiguration und E-Mail-Warnungen

Die LaCie CloudBox kann E-Mail-Warnungen an den Administrator senden.

- 1. Klicken Sie auf das Kästchen neben **SMTP aktivieren**.
- 2. Geben Sie die Adresse Ihres SMTP-Servers ein. Kontaktieren Sie Ihren E-Mail-Anbieter, um die richtige SMTP-Adresse zu erhalten.
- 3. Öffnen Sie Port 25 auf Ihrem Router zur LaCie CloudBox, um ausgehende E-Mail-Benachrichtigungen zu erlauben. Lesen Sie die Unterlagen Ihres Routers für weitere Informationen durch.
- 4. Bestätigen Sie, dass Sie die richtige E-Mail-Adresse auf der Dashboard-Seite angegeben haben.

Überprüfen Sie wie folgt, dass das Alarmsystem funktioniert:

- 1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Bestätigungs-E-Mail senden**.
- 2. Füllen Sie das Feld **E-Mail-Adresse** aus.
- 3. Klicken Sie auf ÜBERNEHMEN.