







7.B LED-VERHALTEN

Die LED auf der Vorder- und Rückseite zeigen den Laufwerksstatus und die Laufwerksaktivität an.

Technischer Hinweis: Selbst wenn Sie die vordere LED mit dem Dashboard Administrations-Tool ausgeschaltet haben ([Energiesparverwaltung](#)), schalten Ereignisse, die das Aufleuchten eines roten Warnlichts hervorrufen, sie wieder ein.

Farbe der LED an der Vorderseite	Status
Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet/im Tiefschlafmodus, oder die Status-Leuchte wurde im Dashboard Verwaltungstool ausgeschaltet.
Blau: Schnelles Blinken 	Das Gerät fährt hoch und wird langsamer, wenn das Laufwerk startbereit ist
Blau: Dauerlicht 	Gerät ist bereit
Blau: Flackern 	Festplatte ist aktiv (Lese-/Schreibvorgang)
Rot: Blinkend 	Gerätealarm (z.B. Temperaturwarnung) Schalten Sie das Gerät für 10 Minuten oder länger ab und schalten Sie es dann wieder an. Wenn die LED weiterhin rot blinkt, versuchen Sie, das Gerät zurückzusetzen Zurücksetzen der LaCie CloudBox auf Werkseinstellungen . Falls sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den LaCie Kundendienst
Rot: Statisch 	Kritischer Alarm (z.B. Temperatur oder Festplatte). Schalten Sie das Gerät für 10 Minuten oder länger ab und schalten Sie es dann wieder an. Wenn die LED weiterhin rot blinkt, versuchen Sie, das Gerät zurückzusetzen Zurücksetzen der LaCie CloudBox auf Werkseinstellungen . Falls sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den LaCie Kundendienst
Rot/Blau: Blinkend 	Eine Firmware-Aktualisierung wird durchgeführt oder das Gerät in die Werkseinstellung zurückgesetzt. Abhängig vom Betrieb kann die LED 10 Minuten bis 3 Stunden blinken. Bitte schalten Sie das Gerät während dieser Updates oder dem Zurücksetzen nicht aus.