

7.C EINRICHTEN EINER STATISCHEN IP-ADRESSE

Die meisten Heim-Router sind DHCP-Server. Das bedeutet, dass Ihre LaCie CloudBox automatisch eine IP-Adresse erhält, sobald sie mit dem Netzwerk verbunden ist. Wird das Netzwerk nicht mit DHCP verwaltet, verwendet Ihre LaCie-CloudBox APIPA (automatische private IP-Adressierung), um sich selbst eine innerhalb des bestehenden Netzwerks gültige IP-Adresse zuzuweisen. In manchen Fällen weist es sich eine IP-Adresse nach dem Muster 169.254.xxx.yyy/24 zu.

Beachten Sie beim manuellen Ändern Ihrer IP-Adresse: Da die meisten Netzwerke eine DHCP-Adressierung verwenden, **rät LaCie dringend davon ab**, die IP-Adresse anzupassen, ohne sich mit Ihrem Internetanbieter abzusprechen.

ZUWEISEN EINER STATISCHEN IP-ADRESSE - DASHBOARD

Die Dashboard Netzwerkseite ist die bevorzugte Methode zur Zuweisung einer statische IP-Adresse. Weitere Informationen zum Zuweisen einer statischen IP-Adresse finden Sie unter [Überprüfen Sie die Einstellungen des Dashboard Netzwerks](#).

ZUWEISEN EINER STATISCHEN IP-ADRESSE - LACIE NETZWERKASSISTENT

1. Laden Sie die neueste Version des LaCie Netzwerkassistenten herunter und installieren Sie ihn auf Ihrem Computer (siehe [Lokalen Zugriff mit dem LaCie Netzwerkassistenten vereinfachen](#)).
2. Verbinden Sie Ihre LaCie CloudBox direkt mit dem Computer über ein Ethernet-Kabel.
3. Starten Sie LaCie Network Assistant:
 - **Windows:** Wählen Sie **Start > Programme** aus und klicken Sie dann auf LaCie Network Assistant. Das LaCie Netzwerkassistent-Symbol wird in der Taskleiste eingeblendet und das Programm erkennt automatisch die LaCie CloudBox.
 - **Mac:** Öffnen Sie den Ordner **Gehe zu > Anwendungen** und starten Sie dort den LaCie Netzwerkassistenten. Das LaCie Netzwerkassistent-Symbol wird in der Menüleiste eingeblendet und das Programm erkennt automatisch die LaCie CloudBox.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Taskleiste (Windows) oder klicken Sie einmal auf das Symbol in der Menüleiste (Mac) zum Auswählen von **Öffnen Sie den LaCie Netzwerkassistenten...**
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Configuration** und wählen Sie **Manual** (Manuell) aus.
6. Geben Sie eine IP-Adresse an, die mit Ihrem Netzwerk kompatibel ist. Sie muss außerdem zu demselben Subnetz gehören wie der Computer, damit das Gerät auf diesem Rechner sichtbar ist.

The screenshot shows the 'Configuration' tab of a device's web interface. At the top, there are three tabs: 'General', 'Volumes', and 'Configuration'. Below the tabs, the 'Interface configuration' section shows a MAC address of '00:D0:48:88:56:B6'. There are two radio buttons: 'Automatic (DHCP)' and 'Manual'. The 'Manual' option is selected. Below the radio buttons, there are five text input fields: 'IP Address' (192.168.2.2), 'Subnet Mask' (255.0.0.0), 'Gateway Address' (192.168.2.1), 'DNS Address' (192.168.0.0), and 'WINS Address' (0.0.0.0). At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Revert Changes' and 'Apply'. In the bottom left corner, it says 'System Version: 2.0.1'. In the bottom right corner, there is a button that says 'Update your NAS...'. The 'Apply' button is highlighted with a blue border.

Zuweisen einer mit dem Netzwerk kompatiblen, statischen IP-Adresse

7. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen). Das Gerät muss eventuell neu gestartet werden.
8. Bestätigen Sie, dass die statische IP-Adresse eingerichtet wurde, trennen Sie dann die LaCie CloudBox von Ihrem Computer und verbinden Sie sie mit Ihrem Heim-Router.