PARTAGES : ACCÈS ET TRANSFERT DE FICHIERS

À PROPOS DES PARTAGES PAR DÉFAUT

Un *partage* est un volume réseau qui peut être configuré pour le stockage et le partage de données. Votre NAS LaCie comporte deux dossiers de partage par défaut : **admin** et **Public**. À la suite de la première connexion, le partage *admin* prend le nom utilisé par l'administrateur. Exemple : si l'administrateur remplace l'identifiant par défaut « admin » par « Jean », le nom du partage *admin* devient *Jean*.

Le tableau suivant récapitule les différences :

Nom	Accessibilité	Nom de connexion	Disponibilité
admin	Privé, accessible uniquement à l'administrateur par défaut	Protégé par mot de passe (mot de passe utilisateur)	Ordinateurs sur le réseau et accès à distance (doit être activé)
Public	Public, accessible à tout utilisateur sur le réseau	Aucun	Ordinateurs sur le réseau et accès à distance (doit être activé)

Il est également possible de créer de nouveaux partages et/ou de supprimer les partages par défaut. Voir <u>Dossiers de partage</u> pour plus d'informations.

ACCESS SHARES

Plusieurs options permettent d'accéder aux partages sur votre NAS LaCie.

Option 1 : LaCie Network Assistant : accès rapide aux partages

LaCie Network Assistant permet d'accéder rapidement aux partages publics. Voir <u>Quick Access</u> pour plus d'informations.

Option 2 : LaCie Network Assistant : authentification des utilisateurs pour accéder aux partages privés

LaCie Network Assistant permet de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour s'authentifier. Voir <u>Authentification des utilisateurs de partages privés</u> pour plus d'informations.

Option 3 : Système d'exploitation

Ouvrez les dossiers de partage de votre NAS LaCie via le système d'exploitation.

Windows

Dans le champ d'adresse d'une fenêtre de l'Explorateur, tapez **[machine name]** ou **[IP address]]** et appuyez sur OK. Depuis le menu Démarrer, vous pouvez également cliquer sur **Exécuter**, puis taper **[machine name]** ou **[IP address]]**. Cliquez sur OK.



Windows Vista, Windows 7, and Windows 8

Run	?×			
-	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.			
Open:	\\lacie-5big-pro			
	OK Cancel Browse			

Windows XP

Mac

- 1. Dans le Finder, sélectionnez **Aller > Connexion au serveur**.
- Dans la fenêtre de dialogue, tapez l'une des adresses suivantes : afp://[machine name].local smb://[machine name].local afp://[IP address]

smb://[IP address]

0	Connect to Server	
Server Address:		
afp://lacie-5big-pro.local	+ 0	•
Favorite Servers:		
afp://192.168.10.157		2
🔤 afp://192.168.10.209		J
afp://192.168.10.67		
afp://192.168.10.42		Ă
mb://192.168.27.46		1
(?) Remove	Browse Connect	