SAUVEGARDES À DISTANCE : ACTIVER LE SERVEUR NETWORK BACKUP

Lors d'une sauvegarde à distance, les données sont copiées d'un dossier de partage du NAS LaCie vers le dossier de partage d'un autre NAS. Ce second NAS peut être un autre NAS LaCie équipé de LaCie NAS OS (voir <u>LaCie Network Storage</u> pour plus d'informations). Il peut s'agir également d'un NAS d'une marque autre, compatible rsync.

Le partage sauvegardé sur votre NAS LaCie est la *Source*. Le second NAS correspond au volume de *Destination* de la sauvegarde.

NAS source	NAS de destination	Emplacement du NAS de destination	Partage de destination	Type de sauvegarde à distance
NAS LaCie A sur le réseau local	NAS LaCie B ou NAS compatible rsync tiers	Réseau local	Partage Network Backup ou équivalent rsync	Locale, de NAS à NAS
NAS LaCie A sur le réseau local	NAS LaCie B ou NAS compatible rsync tiers	Réseau extérieur au réseau local (ex. : bureau à domicile d'un collègue ou filiale)	Partage Network Backup ou équivalent rsync	Hors site, de NAS à NAS

Remarque sur le protocole rsync : Reportez-vous à <u>Sauvegarde à distance : rsync</u> pour savoir comment effectuer une sauvegarde sur un NAS d'une marque autre que LaCie, compatible rsync.

ACTIVATION DU PARTAGE NETWORK BACKUP

Toutes les données sauvegardées à distance d'un NAS LaCie vers un second NAS LaCie sont copiées sur un partage spécial nommé *Network Backup*. Le partage Network Backup situé sur le NAS LaCie de destination doit être activé pour pouvoir créer une tâche de sauvegarde à distance.

Activer le partage Network Backup :

- 1. Lancez le tableau de bord pour le **NAS LaCie de destination**.
- 2. Allez dans **Tableau de bord > Sauvegarde**, puis cliquez sur l'onglet **Serveur Network Backup**.

			G
Jobs	NetBackup	server	
NetBackup alle	ows other LaCi over.*	e or rsync-compatible servers to use 5big N	IAS Pro as the backup
NetBackup	server 💿	Enable	

- 3. Cliquez sur **Activer**.
- 4. Lorsque vous y êtes invité, saisissez et confirmez le mot de passe. Le mot de passe peut être différent du mot de passe utilisé pour vous connecter au tableau de bord. Le mot de passe Network Backup sera de nouveau nécessaire pour configurer une sauvegarde à distance.

Password		
Confirm password		
Location	RAID 0 (Available: 3.9 TB)	\$

 En cas de volumes multiples, cliquez sur le menu déroulant **Emplacement** pour sélectionner un volume pour le partage Network Backup. Il est fortement recommandé d'utiliser un volume doté d'une protection RAID (RAID 1, RAID 5 ou RAID 6).

Enable NetBackup server

Password			0
Confirm password			
Location	✓ RAID 0 (Ava	ilable: 3.9 T	B)
	RAID 5 (Ava	ilable: 3.9 T	B)
	1	Cancel	Apply

6. Cliquez sur Appliquer.



7. Une fois le partage Network Backup activé, le tableau de bord offre un résumé des paramètres. Vous pouvez revenir sur cette page si vous oubliez votre mot de passe ou souhaitez désactiver le partage Network Backup.

×

Backup		8
Jobs	NetBackup server	
letBackup allo	vs other LaCie or rsync-compatible servers to use 5big N. ver.*	AS Pro as the backup
NetBackup	server 🧿 Disable	
Settings:		
NAS na	me LaCie-5big-Pro	
Login	netbackup	
Passwo	rd ******** 🔊 🔍	
Port	22	
Port	873 (for encrypted backups)	
II backup data i	s stored on share NetBackup.	

Onglet Network Backup

- Seul l'administrateur du NAS LaCie peut accéder au Partage Network Backup.
- Si vous avez oublié votre mot de passe Network Backup, l'administrateur peut le retrouver. Sélectionnez l'onglet Network Backup, puis cliquez sur l'icône Loupe.
- Pour modifier le mot de passe Network Backup, cliquez sur l'icône de configuration (crayon).