PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

ONGLET GÉNÉRAL

	General	File sharing	Application services	
lach	ine name	LaCie-5big-Pro	Ø Date	2013-04-23
ang	uage	English 🔊	Time	11:23
emp	perature unit	Celsius (°C) 🖋	Time zone	(GMT+01:00) Brussels, Co Ø
			Time synchronization	pool.ntp.org
Vork	group/Domai	n Warkaroup		
Vork	group/Domai Workgroup Domain	n Workgroup D		

- Nom de l'ordinateur : Le nom de l'ordinateur identifie votre NAS LaCie sur le réseau. Pour remplacer le nom par défaut, cliquez sur l'icône en forme de crayon et saisissez un nouveau nom. Si le nom existe déjà, d'autres noms sont créés automatiquement pour éviter un conflit sur le réseau. Exemple : le second LaCie 5big NAS Pro sur votre réseau sera automatiquement nommé *LaCie-5big-P-1*. Le nom de l'ordinateur est limité à 15 caractères et est sensible à la casse. Il convient en outre d'utiliser des caractères alphanumériques sans espaces ni symboles.
- **Date** : la date et l'heure sont automatiquement définies si vous désignez un serveur NTP (voir ci-dessous). Dans le cas contraire, cliquez sur l'icône en forme de crayon et sélectionnez un jour dans le calendrier.
- Langue : cliquez sur l'icône en forme de crayon pour changer la langue du tableau de bord.
- **Heure** : si l'heure n'est pas définie par le serveur NTP, cliquez sur l'icône en forme de crayon et sélectionnez l'heure correcte.
- Unité de température : cliquez sur l'icône en forme de crayon pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit.
- **Fuseau horaire** : cliquez sur l'icône en forme de crayon situé en regard du fuseau horaire listé, puis sélectionnez votre fuseau horaire dans le menu déroulant.
- Synchronisation de l'heure : cette option permet de synchroniser l'heure et la date avec un serveur NTP (Network Time Protocol). Le serveur NTP règle automatiquement les paramètres de l'heure pour le passage à l'heure d'été.

Domain

Vous pouvez intégrer votre NAS LaCie à un groupe de travail Windows ou un domaine Windows Active Directory.

- **Groupe de travail** : activez le bouton radio correspondant au **Groupe de travail** et cliquez sur l'icône en forme de crayon pour saisir son nom (de 1 à 15 caractères alphanumériques).
- **Domaine** : activez le bouton radio correspondant au **Domaine** si vous envisagez d'intégrer votre NAS à un domaine Windows Active Directory (reportez-vous au paragraphe suivant pour obtenir des instructions sur la saisie des identifiants Active Directory). Lors de l'intégration à un domaine Active Directory, les noms d'utilisateur/mots de passe du domaine sont respectés par le NAS LaCie et considérés exactement comme s'ils avaient été créés dans le tableau de bord. Une fois intégré au domaine Active Directory, il est possible d'accorder aux utilisateurs de ce domaine l'accès aux dossiers de partage du NAS LaCie.

Dépannage d'un domaine Active Directory : ci-après des informations générales sur la méthode à suivre pour intégrer ou quitter un domaine. Pour plus d'informations, voir <u>Dépannage des connexions au service Active Directory (AD)</u>.

Connexion à un domaine Active Directory

- 1. Sélectionnez le bouton radio **Domaine**.
- Lorsque vous y êtes invité, renseignez les champs Nom de domaine complètement qualifié, Identifiant administrateur et Mot de passe administrateur. Pour les configurations réseau plus complexes, cliquez sur la flèche Critères avancés et remplissez les champs Nom du serveur et Adresse IP du serveur.

Domain configura	ation ×
Machine name	LaCie-5big-Pro
Fully-qualified domain na	ame
Administrator login	
Administrator password	
▼ Advanced criteria (op	tional)
Server name	
Server IP	· · · · · · · ·
	Cancel Apply

3. Une fois connecté, vous pouvez importer des utilisateurs du domaine sous Utilisateurs.

Synchronisation des utilisateurs/groupes

Hormis les droits d'accès aux partages du NAS LaCie, les utilisateurs et les groupes importés d'un domaine sont gérés par l'administrateur du domaine. Si le compte d'un utilisateur/groupe a été modifié par l'administrateur du domaine sur le serveur Windows Active Directory (ex. : mot de passe changé, supprimé du domaine, etc.), vous pouvez cliquer sur le bouton **Synchroniser les utilisateurs/groupes importés** pour mettre à jour le compte sur le NAS LaCie.



Quitter le domaine

Pour supprimer le NAS LaCie d'un domaine :

1. Cliquez sur le bouton **Quitter**.

Gen	eral Set	tings				G
Gen	eral	File Sharing	Application Services			
Machine	Name La	Cie-5big-Pro 💧	Language		English 🖋	
Date	20	12-10-11	Timezone		(GMT+01:00) Bru	ussels, C 🖋
Time	13:	:41	Time Synchron	nization	pool.ntp.org	
Domain				Synchr	onize imported User	s/Groups
Domain				Synchr	onize imported User	s/Groups
Domain	orkgroup	Workgroup		Synchr	onize imported User	s/Groups
Domain Ow © Do	orkgroup	Workgroup Joined to	Valid.com	Synchr	onize imported User	rs/Groups
Domain © W © Do	orkgroup omain	Workgroup Joined to	Valid.com	Synchr	onize imported User	rs/Groups
Domain O W O Do	orkgroup omain	Workgroup Joined to	Valid.com	Synchr	onize imported User	rs/Groups
Domain © w © Do	orkgroup omain	Workgroup Joined to	Valid.com	Synchr	onize imported User	rs/Groups

- 2. Identifiez-vous en saisissant votre nom et votre mot de passe administrateur.
- Il est possible que les utilisateurs et groupes importés soient toujours répertoriés sous <u>Utilisateurs</u> et <u>Groupes</u>. Pour supprimer tous les utilisateurs et groupes importés du NAS LaCie, cliquez sur le bouton **Supprimer les** utilisateurs/groupes importés (ce bouton remplace le bouton **Synchroniser les utilisateurs/groupes** importés lorsque vous quittez un domaine).



SERVICES

Onglet Partage de fichiers

General	File sharing Application services		
Configure the se	ttings for file sharing services on your device. Show summary		
Name	Description	Status	
SMB	Server Message Block. File and print sharing are native to Windows. They are also compatible with Linux and Mac OS X.	۲	Ø1
AFP	Apple Filing Protocol. File and print sharing native to Mac OS X.	۲	ø
NFS A	Network File System. File sharing native to UNIX and Linux.	0	di l
FTP	File Transfer Protocol. Upload and download files locally and remotely.	0	ø
SFTP	Secure File Transfer Protocol. Upload and download files locally or remotely using a secure connection.	۲	
iSCSI	Block-level protocol for a single user, a SAN, or a cluster environment.	۲	ø

L'onglet *Partage de fichiers* contient une liste de protocoles de fichiers compatibles avec le NAS LaCie. L'administrateur peut décider de conserver certains services et d'en désactiver d'autres en fonction des besoins des ordinateurs et des postes de travail du réseau. Exemples :

- L'administrateur peut souhaiter désactiver le protocole AFP (Apple Filing Protocol) si aucun ordinateur Macintosh n'est connecté au réseau.
- L'administrateur peut activer le service FTP pour accéder au NAS LaCie via une application FTP tierce. Voir Accès à des fichiers partagés via FTP pour plus d'informations.

iSCSI : serveurs iSNS et LAN

Le service iSCSI permet de diriger les volumes cibles iSCSI vers un serveur iSNS (Internet Storage Name Service) sur le réseau. Les postes de travail (initiateurs) peuvent ainsi privilégier le serveur iSNS à une connexion directe pour rechercher le(s) volume(s) iSCSI du NAS LaCie. Le serveur iSNS est idéal pour gérer de multiples volumes iSCSI (cibles) et postes de travail compatibles (initiateurs). Pour saisir l'adresse IP du serveur iSNS :

- 1. Allez dans Tableau de bord > Paramètres généraux > Partage de fichiers.
- 2. Cliquez sur l'icône de configuration correspondant à **iSCSI**, puis sur **Paramètres avancés**.
- 3. Cochez la case, puis saisissez l'adresse IP du serveur iSNS.

General	ootungs				0	
General	File sharing	Application services				_
configure the s	ettings for file sharin	ig services on your devic	e. Show summary			
Name	Description			Status		
SMB	Server Message are also compatil	Block. File and print sharing a ble with Linux and Mac OS X.	are native to Windows. They	٠	ø	
AFP	Apple Filing Prote	ocol. File and print sharing na	ative to Mac OS X.	٠	ø	
NFS A	Network File Sys	tem. File sharing native to UN	IX and Linux.	0	Ø.	
TP	File Transfer Prot	ocol. Upload and download t	files locally and remotely.	٠	ø	
SFTP	Secure File Trans remotely using a	sfer Protocol. Upload and dov secure connection.	wnload files locally or	٥	Ø	
SCSI	Block-level proto	col for a single user, a SAN, c	or a cluster environment.	٠	6	ISCSI - Advanced parameters
						ISNS server 192.168.8.121

Pour savoir comment créer des volumes iSCSI sur votre NAS LaCie, voir Cible iSCSI.

Ce service iSCSI peut être limité un seul LAN :

- 1. Allez dans Tableau de bord > Paramètres généraux > Partage de fichiers.
- 2. Cliquez sur l'icône de configuration correspondant à **iSCSI**, puis sur **Paramètres avancés**.
- 3. Sélectionnez le menu déroulant, puis cliquez sur LAN 1 ou LAN 2.

Information importante concernant le partage de volumes iSCSI : le montage d'un volume iSCSI sur plusieurs postes de travail à la fois accroît significativement le risque de corruption des fichiers, à l'exception des environnements de cluster SAN qui comprennent des serveurs et des logiciels dédiés à la gestion du partage des volumes iSCSI.

Onglet Services d'application

General	File sharing	Application services			
Configure the settin	gs for application	services on your devic	æ.		
Name	Description	Description			
Wuala Hybrid Cloud	Hybrid Cloud stora Learn more.	lybrid Cloud storage gives you access to your files anywhere in the world. .earn more.			(M)
Time Machine	Backup program in	ackup program integrated into Mac OS X only.			ø
UPnP/DLNA	Stream multimedia devices on the net	Stream multimedia files from your 2big NAS to UPnP and DLNA compatible devices on the network.			
iTunes™	Stream multimedia files from your 2big NAS to compatible devices on the network using iTunes.			٠	ø
Printer server	Share a USB printer on the local network.			٠	ø
NetBackup	LaCie NAS and rsync-compatible devices can use your 2big NAS to back up their data.			٠	
Download machine	Download files (Bit	Torrent, HTTP, FTP).		۲	()

L'onglet *Services d'application* contient une liste de services qui peuvent être utilisés avec le tableau de bord ou des programmes tiers.

- Time Machine : Voir <u>Sauvegarde : NAS LaCie et PC/Mac</u> pour plus d'informations.
- UPnP/DLNA : Voir <u>Serveurs multimédias (UPnP/DLNA)</u> pour plus d'informations.
- iTunes : Voir <u>Serveurs multimédias (UPnP/DLNA)</u> pour plus d'informations.
- Network Backup : Voir <u>Sauvegardes à distance : activer le serveur Network Backup</u> pour plus d'informations. En activant le serveur Network Backup, vous désactivez le service SFTP sous l'onglet Partage de fichiers.
- Automate de téléchargement : Voir <u>Automate de téléchargement</u> pour plus d'informations.

Serveur d'impression

Votre NAS LaCie est doté d'un serveur d'impression. Suivez les instructions ci-après pour partager une imprimante sur le réseau via le NAS LaCie :

- 1. Connectez votre imprimante à un port USB sur le NAS LaCie.
- 2. Sous **Tableau de bord > Paramètres généraux > Services d'application**, vérifiez l'état du **Serveur d'impression**. Le voyant vert indique que le NAS LaCie a détecté l'imprimante.

General	File sharing Application services		
Configure the settin	ngs for application services on your device.		
Name	Description	Status	
Wuala Hybrid Cloud	Hybrid Cloud storage gives you access to your files anywhere in the world. Learn more.		Ø
Time Machine	Backup program integrated into Mac OS X only.	٠	0
UPnP/DLNA	Stream multimedia files from your 2big NAS to UPnP and DLNA compatible devices on the network.		
iTunes™	Stream multimedia files from your 2big NAS to compatible devices on the network using iTunes.	٠	ø
Printer server	Share a USB printer on the local network.	۲	ø
NetBackup	LaCie NAS and rsync-compatible devices can use your 2big NAS to back up their data.	٠	Ø
Download machine	Download files (BitTorrent, HTTP, FTP).	٠	0

Des pilotes spécifiques peuvent être nécessaires pour permettre aux ordinateurs du réseau d'utiliser l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre imprimante.

Information importante : pour les imprimantes multifonctions, seule la fonction Impression est prise en charge. Si votre imprimante possède une fonction de balayage, elle ne fonctionnera pas lorsqu'elle est connectée au NAS LaCie.

De plus, seules les imprimantes PostScript sont prises en charge. Si votre imprimante ne s'affiche pas sous l'onglet Services d'application, il est probable qu'elle ne prenne pas en charge l'impression PostScript. C'est souvent le cas avec les imprimantes photo et multifonctions. LaCie ne peut garantir que votre imprimante prenne en charge les protocoles adéquats permettant d'en faire une imprimante réseau.

ACTIVATION DES SERVICES

Il existe trois niveaux d'activation des services : activer/désactiver, activation du service global et protocoles de partage. Les onglets *Partage des fichiers* et *Services d'application* permettent de gérer les paramètres des fonctions Activer/Désactiver et Activation du service global. Les protocoles de partage sont gérés en fonction du partage sur la page <u>Dossiers de partage</u>.

Dans tous les cas, l'activation/la désactivation d'un service prévaut sur l'activation du service global et les protocoles de partage. En cas d'activation d'un service, un voyant vert apparaît dans la colonne **État**. Tous les services ne sont pas activés par défaut.

Pour Désactiver un service, cliquez sur l'icône de configuration correspondant au service.

General Settings 0 General File sharing Application services Configure the settings for file sharing services on your device. Show summary Name Description Status Server Message Block. File and print sharing are native to Windows. They are also compatible with Linux and Mac OS X. SMB ۲ ß SMB AFP Apple Filing Protocol. File and print sharing native to Mac OS X. 0 Ø Advanced parameters NFS A Network File System. File sharing native to UNIX and Linux. 0 Ø FTP File Transfer Protocol, Upload and download files locally and remotely. Ø Secure File Transfer Protocol. Upload and download files locally or remotely SFTP ß using a secure connection. ISCSI Block-level protocol for a single user, a SAN, or a cluster environment. ۲ ø

Procédez à l'identique pour **Activer** un service.

General	File sharing	Application services			
configure the se	ttings for file sharin	g services on your device	2. Show summary		
Name	Description			Status	
SMB	Server Message are also compati	Block. File and print sharing a ble with Linux and Mac OS X.	are native to Windows. They	0	Ø SMB
AFP	Apple Filing Prot	ocol. File and print sharing na	tive to Mac OS X.	٠	Advanced parameter
NFS A	Network File Sys	tem. File sharing native to UN	IIX and Linux.	0	an an
FTP	File Transfer Pro	tocol. Upload and download fi	les locally and remotely.	0	ø
SFTP	Secure File Tran using a secure of	sfer Protocol. Upload and dow onnection.	vnload files locally or remotely	0	ø
SCSI	Block-level proto	col for a single user, a SAN, o	r a cluster environment.	٠	ø

Pour afficher la **Valeur du service global**, cliquez sur l'icône de configuration correspondant aux **Paramètres avancés**. Le menu déroulant permet de désactiver/d'activer la valeur du service global.

General S	Settings				(0		
General	File sharing	Application services	1					
Configure the se	ttings for file sharing	g services on your device	. Show summary					
Name	Description			Status				
SMB	Server Message I are also compatib	Block. File and print sharing a le with Linux and Mac OS X.	are native to Windows. They	٠	8	SMB - Advanced parameter	s	_
AFP	Apple Filing Proto	col. File and print sharing na	tive to Mac OS X.	٠	ð	Global service activation:	Activated	
NFS A	Network File Syst	em. File sharing native to UN	IIX and Linux.	0	ð	Available on:	All LANs	
FTP	File Transfer Prot	ocol. Upload and download fi	les locally and remotely.		0			00
SFTP	Secure File Trans using a secure co	fer Protocol. Upload and dow nnection.	vnload files locally or remotely	0	ø			
ISCSI	Block-level protoc	col for a single user, a SAN, o	r a cluster environment.	٠	ø			

Name Description Status SMB Server Message Block. File and print sharing are native to Windows. They are also compatible with Linux and Mac OS X. SMB - Advan AFP Apple Filing Protocol. File and print sharing native to Mac OS X. Global servi VFS A Network File System. File sharing native to UNIX and Linux. Available on	
Name Description Status SMB Server Message Block. File and print sharing are native to Windows. They are also compatible with Linux and Mac OS X. SMB - Advan VFP Apple Filing Protocol. File and print sharing native to Mac OS X. Global servi VFS Network File System. File sharing native to UNIX and Linux. Available on	
SMB Server Message Block, File and print sharing are native to Windows. They are also compatible with Linux and Mac OS X. SMB - Advan VFP Apple Filing Protocol. File and print sharing native to Mac OS X. Global servi VFS Network File System. File sharing native to UNIX and Linux. Available on	
Apple Filing Protocol. File and print sharing native to Mac OS X. Image: Comparison of C	ced parameters
NFS A Network File System. File sharing native to UNIX and Linux. O 👌 Available on	ce activation: Activated
	ATLANS C
TP File Transfer Protocol. Upload and download files locally and remotely.	80
SFTP Secure File Transfer Protocol. Upload and download files locally or remotely o	
SCSI Block-level protocol for a single user, a SAN, or a cluster environment.	

Le niveau du service global est, par défaut, paramétré sur **Activé**. Tant qu'il est activé, ce service peut être utilisé par l'ensemble des partages. Un administrateur peut également décider de désactiver le service global tout en activant le service lui-même. L'administrateur peut ainsi restreindre ce service à certains partages en réglant la valeur du protocole sous <u>Dossiers de partage</u>. Exemple : l'administrateur peut décider de limiter le service Time Machine à un seul partage, lequel est uniquement disponible sur les ordinateurs Macintosh du réseau.

Pour obtenir d'autres exemples de paramétrage de service, reportez-vous au tableau ci-après :

Activer/Désactiver	Valeur du service global	Protocoles de partage	Utilisation
Activer	Activé	Paramétré sur Global.	Ce service est prêt à l'emploi.
Désactiver	Activé	Paramétré sur Global.	Ce service n'est pas disponible.
Activer	Désactivé	Paramétré sur Activé.	Ce service est disponible pour le partage défini.
Activer	Activé	Paramétré sur Désactivé.	Ce service n'est pas disponible pour le partage spécifié.

Voir <u>Dossiers de partage</u> pour connaître la procédure de paramétrage des protocoles de partage.

Ports Ethernet (LAN) et services (5big NAS Pro uniquement)

L'administrateur peut limiter certains services à un port LAN en cliquant sur l'icône de configuration, puis sur **Paramètres avancés**. Dans le menu déroulant, sélectionnez le port LAN à privilégier pour le service en question.

	He sharing Application services	
configure the set	tings for file sharing services on your device. Sho	w summary
Name	Description	Status
3MB	Server Message Block. File and print sharing are nat are also compatible with Linux and Mac OS X.	ve to Windows. They SMB - Advanced parameters
AFP	Apple Filing Protocol. File and print sharing native to	Mac OS X. Global service activation: Activated V
NFS A	Network File System. File sharing native to UNIX and	Linux. Available on: UN1 O
TP	File Transfer Protocol. Upload and download files loc	ally and remotely. J
3FTP	Secure File Transfer Protocol. Upload and download using a secure connection.	files locally or remotely
SCSI	Block-level protocol for a single user, a SAN, or a clu	ster environment. 😐 🔗

Récapitulatif des services

Pour consulter l'état de tous les services, cliquez sur **Afficher le résumé** sous les onglets Partage de fichiers ou Services d'application.

General	File sharing	Application services		
configure the set	ttings for file sharin	g services on your device. Show summary		
Name	Description		Status	
SMB	Server Message are also compatil	Block. File and print sharing are native to Windows. They ble with Linux and Mac OS X.	٠	Ø
AFP	Apple Filing Prote	cool. File and print sharing native to Mac OS X.	٠	0
	Network File Sys	tem. File sharing native to UNIX and Linux.		ø
TP	File Transfer Pro	tocol. Upload and download files locally and remotely.	٠	
SFTP	Secure File Trans using a secure of	sfer Protocol. Upload and download files locally or remotely onnection.		ø
SCSI	Block-level proto	col for a single user, a SAN, or a cluster environment.		ø

Name	LAN 1	LAN 2
File st	naring	
SMB		۲
AFP	۲	۲
NFS	0	0
FTP	٠	۲
SFTP	0	0
iSCSI	۲	۲
Application	n services	
Wuala Hybrid Cloud	۲	۲
Time Machine	0	0
UPnP/DLNA	0	0
iTunes™	0	٢
Bonjour		۲
Printer server	٠	۲
NetBackup	۲	۲
Download machine	۲	