STOCKAGE



Vous trouverez ci-après une présentation des fonctions disponibles sur la page Stockage. Afin d'en savoir plus sur la configuration RAID de votre NAS LaCie, sélectionnez un produit ci-dessous :

- LaCie 2big NAS
- LaCie 5big NAS Pro

Remarque relative au manuel : certaines fonctionnalités et fonctions répertoriées ci-après (LaCie SimplyRAID, RAID 5, RAID 6, disques de rechange et sécurité sur deux disques, etc.) s'appliquent uniquement au disque LaCie 5big NAS Pro.

GESTION DES VOLUMES ET DES CONFIGURATIONS RAID DU NAS LACIE

Votre NAS LaCie peut être constitué de cinq volumes, chacun avec son propre niveau de RAID.

Protection des données optimale : LaCie SimplyRAID

Quelle que soit la capacité de vos disques, LaCie SimplyRAID prépare l'espace de stockage pour une utilisation immédiate, ainsi que pour de futures augmentations de capacité. LaCie SimplyRAID vous offre les possibilités suivantes :

- Installation de disques de capacité variable (1 To, 2 To et 3 To)
- Remplacement des disques de faible capacité par des disques de capacité supérieure
- Mise à niveau de la capacité de stockage sans suppression ni déplacement des données
- Protection des données sans affecter le niveau de performances

Lors de l'utilisation de disques de capacité variable, LaCie SimplyRAID s'efforce d'optimiser l'espace de stockage disponible pour vos données.

Configuration de disque standard : RAID manuel

Si les avantages de LaCie SimplyRAID sont largement vantés, la page Stockage vous offre également la possibilité de procéder manuellement à une configuration :

- JBOD
- RAID 0 (deux disques au minimum)
- RAID 1 (deux disques au minimum pour la protection des données)
- RAID 5 (trois disques au minimum)
- RAID 5 + disque de rechange (quatre disques au minimum)
- RAID 6 (quatre disques au minimum)
- RAID 6 + disque de rechange (cinq disques au minimum)

CONSULTATION ET MODIFICATION DES PARAMÈTRES DE STOCKAGE

8 RAID 0	Simply	RAID 🖉	Manage Format Delet
SimplyRAID	Capacity Mode Status Drives	3.9 TB of 3.9 TB SimplyRAID (1) OK	
			O Details

La première fenêtre de la page Stockage affiche le(s) volume(s) et le(s) programme(s) RAID actuel(s) du NAS LaCie. Sur cette page, augmentez, gérez et configurez la capacité de stockage du NAS.

Sélection d'un volume

Storage		Add storage
RAID 0 51% LACIE-ISCSI SimplyRAID 0%	SimplyRAID Capacity 3.9 TB of 3.9 TB Mode SimplyRAID Capacity CA	ige Format Delete

Sélectionnez un volume dans la colonne de gauche. Le volume sélectionné s'affiche en blanc tandis que les autres volumes restent grisés.

Outils de gestion des volumes



Les outils permettant de gérer le volume sélectionné sont accessibles au centre de la page Stockage.

Nom

Le nom par défaut du premier nouveau volume est *Volume 1*. Ce chiffre augmente progressivement au gré des volumes ajoutés, *Volume 2*, *Volume 3*, etc. Pour modifier ce nom :

1. Cliquez sur l'icône de configuration (crayon) situé en regard du nom.



2. Sélectionnez le nom par défaut pour saisir le nouveau nom.



3. Une fois le nouveau nom saisi, cliquez sur la coche.



Capacité

Bref aperçu du volume :

- Capacité de stockage totale
- Capacité de stockage disponible



LACIE 5big	NAS Pr	0	
Storage			Add storage
RAID 0	RAID 0	B	Format Delete
	Capacity	1.9 TB of 3.9 TB	
SimplyRAID 0%	Mode Status Drives	RAID 0 A	Q, Detalis

L'info-bulle *i* apparaît au niveau de la capacité après la création d'une cible iSCSI. Dans l'exemple ci-dessous, il suffit de passer le curseur sur l'info-bulle pour que l'espace de stockage alloué à la cible iSCSI du volume s'affiche.



Mode

Mode indique le niveau RAID configuré pour le volume en question. Une info-bulle est disponible en regard du niveau RAID du volume :



Storage			Add storage
RAID 0	RAID 0		Format Delete
LACIE-ISCSI	Mode	RAID 0 A	
SimplyRAID 0%	Status Drives	OK	Q, Details

Passez le curseur sur l'info-bulle pour obtenir des informations importantes sur le niveau de protection des données du RAID.





État

État vous informe immédiatement de l'état de la configuration RAID du volume :

• **OK** : ce message standard (qui s'affiche dans la plupart des cas) indique que le RAID est opérationnel et qu'aucun problème n'a été détecté.

Storage		Add storage
RAID 0 515 LACIE-ISCSI SimplyRAID 0%	SimplyRAID Anage Capacity 3.9 TB of 3.9 TB Mode SimplyRAID Catatus OK Drives	Format Delete

 Pas de protection des données : les données restent intactes sur le volume, mais risque de RAID défectueux en raison d'un ou de plusieurs disque(s) manquant(s) ou défaillant(s). Le nombre de disques susceptibles de présenter une défaillance avant l'affichage de ce message dépend du niveau RAID (voir <u>5big</u> <u>NAS Pro : À propos des modes RAID</u> pour plus d'informations.)

Storage				Add storage	0
RAID 0	SimplyF	RAID 🖋	Manage	Format Dek	ete
	Capacity	3.9 TB of 3.9 TB			
	Mode	SimplyRAID			
SimplyRAID	Status	No data protection			
	Drives		Q, De	talls	

• Protégé en cas de défaillance d'un disque : ce message s'affiche pour les configurations RAID dotées d'un système de sécurité sur deux disques en cas de disque manquant ou défaillant.



• Défectueux : le RAID est défectueux en raison d'une perte de données.



Broken RAID 0: One is disk missing



LaCie SimplyRAID défectueux : deux disques manquants

• En cours de synchronisation : le système synchronise les données sur tous les disques sélectionnés pour la configuration RAID. Le volume reste disponible en cours de synchronisation RAID.

Storage		Add storage
RAID 0 Similar Cap Mod SimplyRAID 0%	AplyRAID acity 3.9 TB of 3.9 TB le SimplyRAID us Synchronizing (13%) es	Manage Format Delete
		O, Details

Cliquez sur **Détails** pour obtenir plus d'informations.

Détails

Si vous cliquez sur **Détails**, une fenêtre contextuelle s'ouvre et vous fournit des informations complémentaires au message qui s'est affiché sous **État**.

Lorsque la colonne **État** indique *OK*, une barre multicolore indique comment LaCie SimplyRAID ou un niveau RAID standard répartit les données dans l'espace de stockage du volume.



État RAID : SimplyRAID

Drive	Status	Capacity	
1	OK	2 TB	
2	OK	2 TB	
3	OK	1 TB	
4	OK	2 TB	
5	OK	2 TB	

État RAID : RAID 6

- Bleu foncé : capacité de stockage destinée aux données.
- Bleu clair : protection en cas de défaillance d'un ou de deux disques. La partie bleu clair de cette barre varie selon s'il s'agit d'un système de protection des données sur un ou deux disques.
- Vert : capacité du disque au-delà du niveau RAID. Cet espace est réservé à une éventuelle augmentation de capacité, que vous ajoutiez de nouveaux disques ou des disques de capacité supérieure.

Les messages d'**État** *Défectueux*, *Protégé en cas de défaillance d'un disque* et *Synchronisation* apparaissent également dans la fenêtre contextuelle Détails.

Storage				Add storage
RAID 0	SimplyR Capacity	AID Ø 3.9 TB of 3.9 TB	Manage	Format Delete
SimplyRAID	Mode Status Drives	SimplyRAID Broken RAID		
	Drive o	letails	×	
	Drive	Status	Capacity	
	1	Broken RAID	2 TB	
	2	Broken RAID	2 TB	
	3	Broken RAID	2 TB	
	3			etalis

État RAID : SimplyRAID défectueux

RAID_6	RAI	D_6 🖉		Manage Forma	Delet
	Capa	acity 2.9 1	TB of 2.9 TB		
	Mod	e RAID	0.6		
	Statu	is Prot	ected if one disk fails		
	Drive	s		1	
		Drive of	letails	×	
		Drive	Status	Capacity	
		1	OK	2 TB	
		2	ОК	2 TB	
		3	Missing	-	
		4	OK	2 TB	
		1000			

État RAID : protection RAID 6 en cas de défaillance d'un disque

RAID_6	RAI	D_6 🖉		Manage Form	at I
	Capad	ity 2.9 T	B of 2.9 TB		
	Mode	RAID	6		
	Status	s Sync	hronizing (8.4%) 🚯		
	Drives			1	
		Drive d	letails	×	
		Drive d	letails _{Status}	X Capacity	
		Drive d	Status Synchronizing	X Capacity 2 TB	
		Drive d	Status Synchronizing Synchronizing	X Capacity 2 TB 2 TB	
		Drive Drive 1 2 3	Status Synchronizing Synchronizing Synchronizing	Capacity 2 TB 2 TB 1 TB	
		Drive Drive 1 2 3 4	Status Synchronizing Synchronizing Synchronizing Synchronizing	X Capacity 2 TB 2 TB 1 TB 2 TB	

État RAID : synchronisation du RAID 6

Ajouter du stockage

Cliquez sur Ajouter du stockage pour créer des volumes et des cibles iSCSI. Pour plus d'informations, voir

- Assistant du nouveau volume de stockage
- Assistant du nouveau volume de stockage
- <u>Cible iSCSI</u>

Gérer

Si vous cliquez sur le bouton **Gérer**, vous pouvez :

- ajouter des disques
- réparer un volume
- augmenter la capacité de stockage
- passer d'un niveau de sécurité sur un disque à un niveau de sécurité sur deux disques

Formater

Cliquez sur **Formater** pour **supprimer tous les partages et les données sur un volume**. Veillez à sauvegarder vos données avant de cliquer sur **Formater**.

Malgré la suppression des données, la configuration RAID du volume reste inchangée. Sachant qu'il n'est pas nécessaire de reconstruire le RAID, le bouton **Supprimer** est un moyen simple et judicieux de supprimer toutes les données du volume.

Supprimer

En cliquant sur **Supprimer**, vous **SUPPRIMEZ LE VOLUME ET L'ENSEMBLE DES PARTAGES ET DONNÉES ASSOCIÉS**. Cliquez sur le bouton **Supprimer** uniquement si vous envisagez de recréer le RAID entièrement et/ou d'ajouter des disques sur un autre volume.

Disque

La photo dynamique du panneau arrière du NAS LaCie illustre :

les disques associés au volume sélectionné dans la colonne de gauche.



Disques du volume

- les nouveaux disques disponibles pour un nouveau volume ou un volume existant.



Nouveaux disques

• les logements vides disponibles à des fins d'extension.



Logements vides

- les disques défectueux ou manquants.

LACIE 5big I	NAS Pro	Add storage
RAID 0 Stiff LACIE-ISCSI SimplyRAID 0%	SimplyRAID Capacity 3.9 TB of 3.9 TB Mode SimplyRAID Status Broken RAID Drives	Add storage ()

Disques manquants

Capacité de stockage et répartition des données

Ci-après les facteurs déterminant les capacités de stockage des données, de protection et d'extension :

- le nombre de disques dans le boîtier
- la capacité de stockage de chaque disque (voir remarque ci-dessous sur les capacités mixtes)
- mode RAID
- sécurité sur un disque ou deux disques

Exemples :

• **Configuration RAID 0 avec cinq disques** : la totalité de la barre est de couleur bleu foncé (capacité réservée aux données) étant donné que le niveau RAID 0 n'assure aucune protection.



RAID 0 : cinq disques

• **Configuration LaCie SimplyRAID avec deux disques** : la barre est répartie équitablement entre le bleu foncé pour les données et le bleu clair pour la protection. Les deux disques sont de capacité équivalente.

IyRAID	SimplyRAID		Manage Format	
	Capacity 2 TE	of 2 TB		
	Mode Simp	DIVRAID		
Drive	details		×	
Drive	Status	Capacity		
1	OK	2 TB		
2	OK	2 TB		
Availa	ble for data	for protection	d for expansion	

SimplyRAID : cinq disques

• **Configuration RAID 6 avec cinq disques.** Les trois couleurs sont représentées sur la barre : le niveau RAID 6 est doté d'un système de sécurité sur deux disques et les disques sont de capacités mixtes.

Volume 1	Vo	Volume 1 🖋 Manag		lanage Format Del
	Cap	acity 2.9 TB of 2.	9 TB	
	Mod	de RAID 6 🕜		
	Drive details			×
	Drive	Status	Capacity	
	1	OK	2 TB	
	2	OK	2 TB	
	3	OK	1 TB	
	4	OK	2 TB	
	5	OK	2 TB	

RAID 6 : cinq disques