

RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE : 2BIG NAS

RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES DU TABLEAU DE BORD

Information importante :

- La procédure suivante effacera toutes les données du tableau de bord, telles que les utilisateurs, groupes, partages et paramètres. Elle réinitialisera également le nom de la machine à sa valeur par défaut et les paramètres du réseau sur DHCP.
- La réinitialisation du NAS n'affectera pas le/les DAS connecté(s).
- Les données de l'utilisateur sont déplacées dans un dossier nommé **Récupération** qui se trouve lui-même dans un dossier partagé nommé **Partage**. Seul l'administrateur peut accéder au dossier **Partage**.

1. Éteignez le 2big NAS.
2. Appuyez sur le bouton DEL avant et maintenez-le enfoncé. Sans relâcher le bouton avant, mettez le produit sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière de celui-ci.
3. Maintenez enfoncé le bouton avant jusqu'à ce que le voyant s'allume en rouge, puis relâchez-le.
4. Le voyant se mettra à clignoter en rouge. Dans les 5 secondes, appuyez une fois sur le bouton avant pour confirmer la réinitialisation. Le voyant clignotera en bleu pendant plusieurs secondes.

Le voyant avant clignotera en rouge/bleu lors de la réinitialisation du système. Après avoir redémarré et lorsque le voyant est allumé en bleu, le LaCie 2big NAS est prêt.

FORMATER, SUPPRIMER OU RECRÉER LE VOLUME

Une fois le NAS réinitialisé, vous pouvez :

- Accéder à vos données dans **Partage**
- Formater les volumes existants
- Supprimer les volumes existants
- Créer de nouveaux volumes

Reportez-vous à [Stockage](#) pour les instructions relatives au formatage, à la suppression et à la création de volumes.

Attention : formater, supprimer ou recréer des volumes existants effacera la totalité des données du NAS. Veuillez sauvegarder toutes vos données sur un autre dispositif de stockage avant de continuer. LaCie décline toute responsabilité en cas de perte de données.