# **EXTENSION ET REMPLACEMENT D'UN DISQUE DUR :** VOLUMES PROTÉGÉS

Consultez les instructions ci-dessous avant d'ajouter ou de remplacer des disques durs.

# SUPPRESSION DE DISQUES DURS SAINS À PARTIR D'UN VOLUME PROTÉGÉ

Un volume protégé peut être :

- SimplyRAID (sécurité simple ou double)
- RAID 1/RAID 1 + disque de rechange (deux disques minimum)
- RAID 5/RAID 5 + disque de rechange
- RAID 6/RAID 6 + disque de rechange

La suppression d'un disque dur sain à partir d'un volume protégé lorsque le LaCie 5big NAS Pro est allumé annulera la protection de ce volume. Si le volume possède une sécurité à deux disques, la suppression de deux disques durs sains lorsque le LaCie 5big NAS Pro est allumé annulera la protection de ce volume. La suppression de disques sains n'est pas recommandée ; vous pouvez cependant éviter de casser le RAID en éteignant d'abord le NAS LaCie. Rétablissez les baies des disques durs avant d'allumer le NAS LaCie.

Si un disque sain a été supprimé alors que le LaCie 5big NAS Pro était allumé, vous pouvez l'insérer dans le logement du boîtier et NAS OS synchronisera le RAID. Il est important de retenir que lors de la synchronisation :

- La performance NAS est réduite en raison d'une demande trop élevée pour l'UC
- La protection du RAID n'est disponible qu'une fois la synchronisation terminée
- Les disques durs plus anciens peuvent présenter un dysfonctionnement, notamment les modèles qui n'ont pas été fabriqués pour NAS

**Informations importantes relatives à la sauvegarde du NAS :** il est recommandé à tous les utilisateurs de sauvegarder leurs données vers un DAS ou un autre NAS, en plus d'avoir une protection contre la défaillance du disque ou d'un point secondaire (ex. : matériel informatique, réseau, etc.) Voir <u>Tâches de sauvegarde</u> pour plus d'informations.

## EXTENSION ET REMPLACEMENT D'UN DISQUE DUR AVEC DES CONFIGURATIONS RAID PROTÉGÉES

**Information importante :** si un disque dur que vous avez acheté à LaCie ne fonctionne pas, veuillez contacter votre revendeur LaCie ou le service clientèle LaCie.

# Augmenter une capacité de stockage d'un volume : ajouter des disques au boîtier

Les instructions ci-dessous concernent l'extension de stockage dans un LaCie 5big NAS Pro doté de logements disponibles ou libres. Si vous échangez un disque dur existant de votre boîtier par un disque dur d'une capacité supérieure, veuillez suivre les instructions de la rubrique <u>Réparer un disque défaillant ou augmenter la capacité de stockage</u>.

Le LaCie NAS OS vous donne la liberté de configurer des volumes et un RAID pour votre réseau. Quand il est impossible de dresser une liste de chaque option d'extension, consultez les exemples suivants et appliquez-les à votre situation.

Ajout de disques durs : Assurez-vous d'ajouter un nouveau disque dur sans donnée. Même si les données du volume sont sûres, la procédure suivante supprimera les fichiers enregistrés sur le nouveau disque dur que vous êtes en train d'ajouter au volume.



 Insérez un ou plusieurs disques durs dans les logements disponibles de votre LaCie 5big NAS Pro (reportez-vous à <u>Suppression/Insertion d'un disque dur</u> pour les instructions). Une fois l'installation du disque terminée, la page Stockage doit afficher au moins un *Nouveau* disque dur.

2 new disks	Simply	RAID 🖉	Manage	Format	Delete
SimplyRAID	Capacity	2 TB of 2 TB			
0%	Mode	SimplyRAID			
	Status	ОК			
	Drives				

- 2. Choisissez Gérer.
- 3. Sélectionnez Ajouter un disque, puis Suivant.

#### Manage volume: SimplyRAID



×

4. Cochez les cases du/des nouveau(x) disque(s) dur(s), puis choisissez **Suivant**.



5. Lisez la page de synthèse, puis choisissez **Terminer**. Cliquez sur **Oui** à l'invite pour confirmer le RAID.

1. Action	2. Settings	3. Finish	
k Finish to confirm your sel	ection.		
Selected drive	Drive 3, Drive 4		
RAID mode	SimplyRAID - Single security		
Protection	Protected if one disk fails		
Available for data	6 ТВ 🚯		
Used for protection	2 TB		
Reserved for expansion	0 B		
hanges will be applied whe	n synchronization is complete.		
I data on the selected disk	s (Drive 3, Drive 4) will be erased.		

Vous pouvez utiliser le volume lorsque ce dernier synchronise les données. La performance du NAS peut être affecter lors de la synchronisation.





L'exemple ci-dessous montre comment ajouter un nouveau disque au volume RAID 5. Vous pouvez suivre ces mêmes instructions lors de l'ajout de disques à votre volume Custom RAID.

 Insérez un ou plusieurs disques durs dans les logements disponibles suivants de votre LaCie 5big NAS Pro (reportez-vous à <u>Suppression/Insertion d'un disque dur</u> pour les instructions). Une fois l'installation du disque terminée, la page Stockage doit afficher au moins un *Nouveau* disque dur.



- 2. Choisissez Gérer.
- 3. Sélectionnez Ajouter un disque, puis Suivant.

#### Manage volume: RAID 5



×

4. Cochez les cases du/des nouveau(x) disque(s) dur(s), puis choisissez **Suivant**.



Un disque venant d'être installé est grisé et mentionné comme Nouveau

Manage volume: R	AID 5				;
1. Action		2. Settings		3. Finish	
Select the disks that you wa	ant to add to th	e volume:	Drive 4 New	Drive 5 Empty	
<u>. 210</u> . ⊻		⊻			
				Cancel Back	Nex

 Pour ajouter le(s) nouveau(x) disque(s) dur(s) au RAID, choisissez Augmenter la capacité de stockage.
 Important : Assurez-vous de bien choisir Augmenter la capacité de stockage. La sélection de Augmenter la sécurité dans cette fenêtre entraînera la migration du RAID 5 vers le RAID 6, et la sélection de Personnaliser créera un nouveau volume RAID et effacera la totalité des données existantes.

	1. Action	2. Settings	3. Finish	
lect	one of the following:			
•	Expand storage capacity Add 2 TB			
0	Increase security Protect against data loss if two disks	fail at the same time.		
0	Custom Select RAID level or add a spare driv	ve.		

 Lisez la page de synthèse pour vous assurer que vous ajoutez le disque dur à votre volume RAID existant. Choisissez l'info-bulle *i* pour vérifier la capacité actuelle. Pour confirmer, choisissez **Terminer**, puis cliquez sur **Oui** à l'invite.

#### Manage volume: RAID 5

1. Action	2. Settings	3. Finish	
k Finish to confirm your sel	ection.		
Selected drive	Drive 4		
RAID mode	RAID 5		
Protection	Protected if one disk fails		
Available for data	6 ТВ 🚯		
Used for protection	2 TB		
Reserved for expansion	0 B		
Changes will be applied whe	n synchronization is complete.		
Il data on the selected disk	s (Drive 4) will be erased.		

1. Action	2. Settings	3. Finish
k Finish to confirm your sel	ection.	
Selected drive	Drive 4	
RAID mode	RAID 5	
Protection	Protected if one disk fails	
Available for data	6 ТВ 🚯	
Used for protection	2 TB	
Reserved for expansion	0 B	
hanges will be applied whe	n synchronization is complete. s (Drive 4) will be erased.	

Affichez votre capacité actuelle via l'info-bulle

Vous pouvez accéder aux données lorsque le volume change de capacité de stockage. La capacité totale du volume sera disponible une fois la synchronisation terminée.



## Réparer un disque défaillant ou augmenter la capacité de stockage

Suivez les instructions suivantes pour :

- Remplacer un disque dur défaillant
- Augmenter la capacité de stockage totale du volume en supprimant un disque dur et en le remplaçant par un disque dur d'une plus grande capacité.

**Information importante :** il est impossible de remplacer les disques durs existants par des disques durs d'une capacité de stockage inférieure.

**Information importante :** toutes les données enregistrées sur le disque de remplacement seront supprimées.

#### Permutation à chaud

Si le volume est protégé, vous pouvez retirer le disque dur du volume lorsque l'appareil est allumé, sans perdre les données. Ce processus est appelé « Permutation à chaud ». Il est vivement recommandé de procéder à la « Permutation à chaud » lors du remplacement ou de l'extension d'un disque dur faisant partie d'un volume protégé.

Lors du remplacement ou de l'extension de disques durs d'un volume RAID protégé :

- Réaliser l'opération lorsque le NAS LaCie est allumé (permutation à chaud).
- Utiliser des disques durs propres (sans donnée).



Le volume SimplyRAID de l'exemple ci-dessous compte cinq disque durs : quatre disques de 2 To et un disque de 1 To.

Simply 0%	RAID	SimplyRAID	0	Manage Format Dele
		Capacity 4.9 TB	of 4.9 TB	
	_	Mode Simply	RAID	
	Drive	details		×
	Drive	Status	Capacity	
	1	OK	2 TB	
	2	OK	2 TB	
	3	OK	1 TB	
	4	OK	2 TB	
	5	OK	2 TB	

1. Retirez le disque que vous souhaitez remplacer. La page Stockage vous alertera que le volume n'est plus protégé.



Storage				Add store	ige
SimplyRAID	Sir	nplyRAID	Ø	Manage Format	Dele
	Cap	acity 4.9 T	B of 4.9 TB		
	Mod	de Simp	lyRAID		
	Stat	tus Prote	ected if one disk fails		
	Driv	/es			
		Drive d	letails	×	
		Drive	Status	Capacity	
		1	OK	2 TB	
		2	OK	2 TB	
		3	Missing		
		4	OK	2 TB	

Le bouton Détails confirme le disque manquant

2. Insérez le disque de remplacement, tel qu'indiqué par les instructions données à la rubrique <u>Suppression/Insertion d'un disque dur</u>. Le nouveau disque apparaîtra dans la liste de la page Stockage.



- 3. Choisissez Gérer.
- 4. Sélectionnez **Réparer** et choisissez **Suivant**.

	1. Action	2. Settings	3. Finish	
elect	t one of the following:			
0	Add drive Expand the storage capacity by ad	ding drives.		
•	Repair To repair a degraded volume			
0	Optimize storage capacity To increase the size available for d	lata using the reserved for expansi	ion space	

5. Sélectionnez le disque de remplacement, puis choisissez **Suivant**.



6. Choisissez Terminer, puis Oui à l'invite pour confirmer le disque de remplacement.

1. Action	2. Settings	3. Finish	
k Finish to confirm your selection	n.		
Repair the volume when adding the	ne Drive 3.		
Data protection is activated only a ccessible during the process.	t the end of the synchronization	on, but your data remains	
Il data on the drive 3 will be eras	ed.		

La durée de synchronisation du volume dépend du nombre de disques et de la capacité totale. La page Stockage actualisera la capacité de volume, à la fin de la synchronisation.

	Manage	Format D	elete
Capacity 5.9 TB of 5.9 T Mode SimplyRAID ( Status OK Drives		hetsile	

mplyRAID	Simply	RAID 🖉		Manage Format	1
	Capacity	5.9 TB of 5.9 TB			
	Mode	SimplyRAID			
	Status	ОК			
D	rive details	3			×
D	rive Sta	itus	Capacity		
1	OK	C	2 TB		
2	OK	1	2 TB		
3	OK	0	2 TB		
4	OK	6	2 TB		
5	OK	:	2 TB		

Vous pouvez toujours accéder aux fichiers stockés sur votre NAS LaCie lors de la synchronisation du RAID.



	RAID 5 🖉	М	anage Format Delete
1	Capacity 2 TB of	2 TB	
	Mode RAID 5	0	
1	Status OK		
	Drives		
Drive d	letails		×
Drive	Status	Capacity	
1	OK	2 TB	
2	OK	2 TB	
3	OK	1 TB	
	Drive d Drive 1 2 3	Capacity 2 TB of Mode RAID 5 Status OK Drives Drive details Drive Status 1 OK 2 OK 3 OK	Capacity 2 TB of 2 TB Mode RAID 5 Status OK Drives Drive details Drive Status Capacity 1 OK 2 TB 2 OK 2 TB 3 OK 1 TB

Choisir Détails indique les disques du volume

L'exemple ci-dessous montre deux volumes, RAID 5 (trois disques) et RAID 0 (deux disques). Le volume du RAID 5 comprend 2 disques durs 2 To et un disque dur 1 To. Les instructions ci-dessous démontre l'extension du disque dur 1 To vers un disque dur 2 To. Vous pouvez suivre ces mêmes instructions pour échanger un disque dur existant de votre Custom RAID par un disque dur défaillant ou d'une capacité supérieure.

**Remarque concernant l'extension et la synchronisation du RAID :** le volume doit se synchroniser deux fois lors d'une extension de capacité sur un volume Custom RAID.

1. Retirez le disque que vous souhaitez remplacer. La page Stockage vous alertera que le volume n'est plus protégé.

LACIE 5big	NAS Pro	
Storage		Add storage
RAID 0 0% RAID 5 0%	Capacity 2 TB of 2 TB   Mode RAID 5   Status No data protection   Drives Image: state	Manage Format Delete

2. Insérez le disque de remplacement, tel qu'indiqué par les instructions données à la rubrique <u>Suppression/Insertion d'un disque dur</u>. Le nouveau disque apparaîtra dans la liste de la page Stockage.

■ Storage	NAS Pro	Add storage (?)
One new disk	RAID 5 🖋	lanage Format Delete
RAID 0	Capacity 2 TB of 2 TB Mode RAID 5	
RAID 5 0%	Status Drives	Q, Details

3. Choisissez **Gérer**.

4. Sélectionnez Réparer et choisissez Suivant.



5. Sélectionnez le disque de remplacement, puis choisissez **Suivant**.



Seul(s) le(s) nouveau(x) disque(s) peu(ven)t être sélectionné(s)



6. Choisissez **Terminer**, puis **Oui** à l'invite pour confirmer le disque de remplacement. La durée de synchronisation du volume dépend du nombre de disques et de la capacité totale.

1. Action	2. Settings	3. Finish	_
ck Finish to confirm your selection	on.		
Repair the volume when adding	the Drive 3.		
Data protection is activated only accessible during the process.	at the end of the synchronization	on, but your data remains	
All data on the drive 3 will be era	sed.		

7. La synchronisation est terminée lorsque le *Statut* est **OK**. Cependant, le volume doit encore être optimisé pour la capacité additionnelle.

Storage	)			Add st	torage
RAID 0		RAID 5 🖉		Manage Format	Delete
RAID 5		Capacity 2 TB o	of 2 TB		
0%		Mode RAID	5 🕜		
		Status OK			
	_	Drives		1	_
	Drive	details			×
	Drive	Status	Capacity		- 1
	1	OK	2 TB		- 1
	2	OK	2 TB		
	3	OK	2 TB		
					_

Détails confirme le disque de remplacement, mais la capacité n'est pas optimisée.

- 8. Choisissez Gérer.
- 9. Sélectionnez **Optimiser la capacité de stockage** et choisissez **Suivant**.

## 

×

Cancel Next

#### Cliquez sur **Terminer**.

1. Action	2. Settings	3. Finish
k Finish to confirm your selectio	n.	
Jse reserved for expansion. You	will gain approximately 2 TB f	following the synchronization
Avallable for data (4 TB)	i for protection (2 TB)	ed for expansion (0 B)

1. Le volume se synchronisera encore une fois pour actualiser la capacité de stockage.

Vous pouvez accéder aux fichiers stockés sur votre NAS LaCie lors de la synchronisation du RAID.

### Aucun disque de remplacement - Réinitialisez le RAID du volume

Si un disque dur dans un volume protégé est défaillant et si vous n'avez pas de disque de remplacement, vous pouvez réinitialiser le RAID à l'aide de l'*Assistant du nouveau volume de stockage*. Avant de réinitialliser le RAID, LaCie vous recommande de sauvegarder vos fichiers, car toutes les données seront effacées. Reportez-vous à <u>Tâches de sauvegarde</u> pour les instructions sur la sauvegarde de votre NAS.

Pour réinitialiser le RAID :

- 1. Allez dans **Tableau de bord > Stockage**.
- 2. Sélectionnez le volume, puis choisissez **Supprimer**.
- 3. Confirmez dans la fenêtre contextuelle.
- 4. Allez dans <u>Assistant du nouveau volume de stockage</u> pour obtenir des instructions sur la manière de créer un nouveau volume RAID.