

4.N DIFFUSION EN CONTINU SUR VOTRE TV : DIFFUSEZ LA VIDÉO ET LES PHOTOS SUR VOTRE TÉLÉVISEUR

Les vidéos et les photos stockées sur votre LaCie CloudBox sont prêtes pour être diffusées sur le téléviseur de votre domicile.

REGARDEZ DES VIDÉOS ET DES DIAPORAMAS SUR VOTRE SMART TV

Un téléviseur doté de l'option de connexion à Internet est appelé un *Smart TV*. Si votre téléviseur est connecté sur le même réseau que votre LaCie CloudBox, vous pouvez diffuser en continu des contenus stockés dans le dossier Famille.

Connectez votre Smart TV à votre LaCie CloudBox

La combinaison du LaCie CloudBox et d'une smart TV est parfaite pour regarder un contenu sur grand écran. Si votre téléviseur peut se connecter à Internet via Ethernet ou Wi-Fi, assurez-vous que c'est sur le même routeur ou modem câble que celui de votre LaCie CloudBox. Pour accéder au contenu, utilisez la télécommande du téléviseur pour naviguer dans le réseau et localiser le LaCie CloudBox. Dans la plupart des cas, il reconnaîtra le LaCie CloudBox comme serveur multimédia et compatible pour la lecture de fichiers vidéo et photo.

Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour savoir comment :

- Configurer la connexion à un réseau domestique. Veuillez vous assurer qu'il est sur le même réseau que votre périphérique LaCie CloudBox.
- Etablir une connexion avec le LaCie CloudBox. En fonction de votre téléviseur, vous pourriez naviguer sur le réseau pour trouver des serveurs compatibles DLNA/UPnP pour reconnaître le LaCie CloudBox.
- Lire la vidéo et les photos stockées sur le LaCie CloudBox. La télécommande du téléviseur doit avoir des boutons intuitifs, pour les fonctions lecture, pause, arrêt, avance rapide et retour d'une vidéo. De nombreux téléviseurs comprennent également l'option pour la lecture des photos sous forme de diaporama avec musique.
- Vérifier les types de fichiers photo et vidéo compatibles. De nombreux types de fichiers courants tels que AVI et JPG sont reconnus comme des fichiers multimédias lisibles. Veuillez vous assurer que vous avez copié des fichiers multimédia compatibles dans le dossier Famille de votre LaCie CloudBox.

Info importante pour la lecture de fichiers multimédia : En général, Il est recommandé de stocker les fichiers multimédia dans le dossier Famille de votre LaCie CloudBox pour une lecture facile sur votre TV. La protection par mot de passe sur les dossiers personnels peut être utile pour le stockage de contenus pour adultes vis à vis des plus jeunes habitants de la maison.

CONNECTEZ VOTRE CONSOLE DE JEU OU UN DÉCODEUR À VOTRE LACIE CLOUDBOX

Même si votre téléviseur ne peut pas se connecter à votre routeur domestique, les fichiers multimédias peuvent être lus en flux continu à l'aide de votre décodeur UPnP/DLNA compatible ou une console de jeu. Tout lecteur multimedia DLNA/UPnP peut ouvrir et lire en continu les fichiers stockés sur votre LaCie CloudBox. Reportez-vous à la documentation de votre boîtier décodeur et console de jeu pour en savoir plus.

Remarque sur les types de fichiers multimédias : Vérifiez les types de fichiers photos et vidéo compatibles pour votre téléviseur, votre console de jeux, et votre décodeur. Par exemple, de nombreux types de fichiers courants tels que AVI et JPG sont reconnus comme des fichiers multimédias lisibles. Veuillez vous assurer que vous avez copié des fichiers multimédia compatibles dans le dossier Famille de votre LaCie CloudBox.

Vidéo Web sur votre téléviseur

Les applications mobiles telles que Twonky Beam peuvent envoyer du contenu web depuis un périphérique mobile vers votre téléviseur. A l'instar de votre périphérique LaCie CloudBox, Twonky Beam active des périphériques certifiés DLNA pour la lecture et la diffusion en continu des vidéos. Visitez le site Web [Twonky Beam](#) pour en savoir plus.