

## 7. PARAMÈTRES ET DÉPANNAGE DU PÉRIPHÉRIQUE DU LACIE CLOUDBOX

Le chapitre suivant vous aide à surveiller le bon état de de votre LaCie CloudBox ainsi que répondre aux questions qui peuvent se poser au cours de l'utilisation :

1. [Réinitialisation des paramètres d'usine](#)
2. [Comportement du voyant DEL](#)
3. [Définir une adresse IP statique](#)
4. [Mettre à jour le micrologiciel du LaCie CloudBox](#)
5. [Obtenez des réponses aux questions fréquemment posées](#)
6. [Contactez l'Assistance technique](#)