

VOTRE PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE LACIE FUEL

Une fois configuré, vous pouvez modifier les paramètres de votre disque LaCie Fuel ou restaurer les paramètres d'origine.

CHARGEMENT DU DISQUE LACIE FUEL

Votre disque LaCie Fuel, dont la batterie est préchargée en usine, peut être utilisé entre 45 minutes et une heure. Par conséquent, il est recommandé de charger la batterie avant de connecter votre disque LaCie Fuel à d'autres appareils pour profiter pleinement de vos vidéos, de vos photos et de votre musique. Pour plus d'informations sur le chargement de la batterie, reportez-vous à la rubrique [Chargement de la batterie](#).

REDÉMARRAGE DU DISQUE LACIE FUEL

En cas de problèmes mineurs avec votre disque LaCie Fuel, essayez de le redémarrer. Afin de connaître la marche à suivre pour redémarrer le disque LaCie Fuel, reportez-vous au [manuel d'utilisation de l'application LaCie Media](#).

Lorsque le disque est allumé et émet un signal sans fil, il apparaît dans la liste des réseaux sans fil de votre périphérique. Vous devez vous reconnecter au périphérique LaCie Fuel (voir [Connexion du périphérique](#)).

Remarque : Le redémarrage de votre disque LaCie Fuel ne supprime pas les paramètres utilisateur ou le contenu du disque.

MISE HORS TENSION DU DISQUE LACIE FUEL

Pour mettre le disque LaCie Fuel hors tension, appuyez sur le bouton Marche du périphérique ou arrêtez le périphérique à partir de l'application Seagate Media. Lorsqu'il est éteint, le disque LaCie Fuel cesse d'émettre un signal sans fil.

RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'ORIGINE DU DISQUE LACIE FUEL

Lorsque vous restaurez les paramètres d'origine du disque LaCie Fuel, tous les fichiers stockés sur votre disque LaCie Fuel sont conservés. Si vos fichiers et dossiers sont conservés sur le périphérique, tous les autres paramètres, tels que le nom et le mot de passe du périphérique, sont supprimés. Un mot de passe oublié peut justifier la nécessité de réinitialiser le disque LaCie Fuel. Vous pouvez restaurer votre périphérique via :

- l'application LaCie Media (pour obtenir des instructions, reportez-vous au [manuel d'utilisation de l'application LaCie Media](#))
- Le bouton Préréglage usine, situé au niveau du port USB 3.0 sur le côté du périphérique. À l'aide d'une pointe fine (ex. : trombone), appuyez sur ce bouton, puis relâchez-le, pour rétablir les paramètres d'origine de votre disque LaCie Fuel.

MODIFICATION DU NOM DU DISQUE LACIE FUEL

Le nom du disque LaCie Fuel est **LaCie Fuel xxxx** et xxxx est l'identifiant unique du disque. Ce nom, qui est également appelé le SSID (Service Set Identifier), apparaît dans la liste des réseaux sans fil. Vous pouvez modifier le nom via l'application LaCie Media.

Vous devez vous reconnecter au disque LaCie Fuel après avoir modifié le nom (reportez-vous à la rubrique [Connexion du périphérique](#)).

DÉFINITION D'UN MOT DE PASSE

Vous pouvez définir un mot de passe si vous êtes dans un environnement au sein duquel vous ne souhaitez pas que les autres se connectent à votre disque LaCie Fuel. La définition d'un mot de passe active le protocole de sécurité WPA, qui protège les transmissions sans fil. Pour connaître la marche à suivre, reportez-vous au [manuel d'utilisation de l'application LaCie Media](#).

MODIFICATION DE LA LANGUE DE L'APPLICATION LACIE MEDIA

L'application LaCie Media prend en charge plusieurs langues. Vous pouvez modifier la langue de l'application. La modification de la langue de l'application ne modifie en rien la langue de l'appareil multimédia utilisé. Pour connaître la marche à suivre, reportez-vous au [manuel d'utilisation de l'application LaCie Media](#).

SUPPRESSION DE CONTENU DU DISQUE LACIE FUEL

Pour supprimer du contenu, connectez le disque LaCie Fuel à votre ordinateur à l'aide du câble USB 3.0 fourni. Ouvrez le disque LaCie Fuel et sélectionnez le contenu à supprimer. Après avoir supprimé des fichiers multimédias, veillez à éjecter le disque LaCie Fuel de votre ordinateur en toute sécurité (reportez-vous à la rubrique [Éjection du disque dur](#)).