

# WINDOWS

## BIENVENUE

L'application multimédia vous aide à gérer le contenu multimédia et les documents copiés sur des périphériques de stockage en réseau ou sans fil compatibles. Cet outil est disponible sous forme d'application pour les appareils mobiles ou pour une utilisation avec un navigateur Web. Chez vous ou en déplacement, vous pouvez utiliser l'application multimédia où que vous soyez pour écouter de la musique, regarder des films et des photos ou consulter d'importants documents.

L'application multimédia prend en charge un large éventail de périphériques de stockage. Toutefois, il est possible que votre périphérique de stockage ne prenne pas en charge toutes les fonctionnalités décrites dans le système d'aide. La plupart des périphériques de stockage offrent un didacticiel de mise en route lorsque vous ouvrez l'application multimédia pour la première fois. Nous vous recommandons de suivre ce didacticiel afin d'obtenir des astuces vous permettant d'accéder au contenu et de le lire encore plus facilement.

Pour en savoir plus sur les mises à jour de l'application multimédia, ainsi que pour accéder à la FAQ, à des vidéos sur les procédures et à des informations de support, consultez le site de [LaCie support](#).

## L'application multimédia et les fonctionnalités tactiles sous Windows

Pour plus de convivialité, l'application multimédia est compatible avec les fonctionnalités tactiles standard sous Windows 8 et Windows RT :

- **Barre d'applications** : activez la barre d'applications en faisant glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Vous pouvez également faire glisser votre doigt vers le haut depuis le bas de l'écran. Quittez la barre d'applications en procédant de la même manière. Les fonctionnalités de la barre d'applications apparaissent en haut et en bas de l'écran.
- **Barre d'icônes** : Activez la barre d'icônes en plaçant votre doigt tout à droite de l'écran et en le faisant glisser de la droite vers la gauche. Pour quitter la barre d'icônes, appuyez n'importe où sur l'écran.
- **Retour au démarrage Windows** : sélectionnez l'icône Windows sur votre appareil pour revenir à l'écran de démarrage Windows.
- **Quitter l'application multimédia** : il n'est pas nécessaire de quitter l'application multimédia avant de revenir à l'écran de démarrage Windows ou de changer d'application. Cependant, il est parfois utile de quitter une application, comme pour dépanner un problème. Pour quitter une appli ouverte, placez votre doigt en centre de l'écran et faites-le glisser vers le bas.

## Souris et clavier

Les pages d'aide expliquent comment utiliser la fonction tactile. Reportez-vous à la liste ci-dessous pour les actions relatives à la souris et au clavier :

- **Barre d'applications** : faites un clic droit pour ouvrir la barre d'applications..
- **Barre d'icônes** : placez le curseur de la souris en bas à droite pour ouvrir la barre d'icônes.
- **Retour au démarrage Windows** : sélectionnez l'icône Windows sur votre appareil pour revenir à l'écran de démarrage Windows.
- **Quitter l'application multimédia** : il n'est pas nécessaire de quitter l'application multimédia avant de revenir à l'écran de démarrage Windows ou de changer d'application. Cependant, il est parfois utile de quitter une application, comme pour dépanner un problème. Pour quitter une appli ouverte, appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Del et sélectionnez le Gestionnaire de tâches. Sélectionnez une application ouverte puis sélectionnez **Terminer tâche**.