# **VOYANT ET ALIMENTATION**

# ÉTATS DU VOYANT

### Voyant d'activité



Le voyant d'activité donne des indications sur l'état général du Rugged RAID :

| Comportement                | État  |
|-----------------------------|---|
| Lumière blanche fixe        | Le périphérique est prêt.   |
| Lumière blanche clignotante | Le périphérique est en cours d'utilisation.   |
| Lumière rouge clignotante   | L'un ou les deux disques ne sont pas prêts ou présentent une défaillance.   |
| Éteint                      | Le produit est : éteint ; en mode Économie d'énergie ; ne reçoit pas<br>d'alimentation ; subit une panne du système ou subit une panne de la carte<br>électronique. |

#### Contactez <u>le support technique de LaCie</u> si :

- Le voyant reste éteint mais le disque est branché à une alimentation électrique et à votre ordinateur.
  Assurez-vous que le Rugger RAID n'est pas en mode veille avant de contacter le support technique de LaCie.
- Le voyant est toujours rouge clignotant. L'un ou les deux disques durs peuvent être en panne. N'échangez pas l'un ou les deux disques durs sur site ou sur le terrain. Ceci entraînerait l'annulation de la garantie du LaCie Rugged RAID.

**Information technique sur la couleur des voyants :** Le voyant d'activité peut sembler orange en raison de la couleur de la housse.

#### Voyant de RAID



Utilisez un objet fin et pointu pour pousser les boutons de sélection et de confirmation de RAID. Par exemple, utilisez l'extrémité pointue d'un trombone pour accéder aux boutons et les pousser.

Voir <u>Gestion du système RAID</u> pour les instructions concernant la façon de changer le niveau de RAID.

| Action   | Comportement                | État                                     |
|--|-----------------------------|--|
| Appuyez une fois sur le bouton de sélection<br>de RAID lorsqu'il émet une  | lumière blanche fixe        | Le périphérique est réglé sur<br>RAID 0. |
| Appuyez une fois sur le bouton de sélection<br>de RAID lorsqu'il émet une  | lumière blanche clignotante | Le périphérique est réglé sur<br>RAID 1. |
| Appuyez deux fois sur le bouton de sélection<br>de RAID lorsqu'il émet une | lumière blanche fixe        | Le périphérique va passer sur<br>RAID 0. |
| Appuyez deux fois sur le bouton de sélection<br>de RAID lorsqu'il émet une | lumière blanche clignotante | Le périphérique va passer sur<br>RAID 1. |

#### SUR ALIMENTATION

#### **Connexion Thunderbolt**

Le LaCie Rugged RAID s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté à un ordinateur qui prend en charge la technologie Thunderbolt. Utilisez le câble intégré pour la technologie Thunderbolt lorsque vous connectez le LaCie Rugged RAID à un ordinateur.

#### USB 3.0

Le câble d'alimentation doit être connecté à une prise en fonctionnement lorsque vous utilisez le port USB 3.0 du Rugged RAID.

Remarque sur la connexion USB 3.0 : Le Rugged RAID peut être connecté à un port USB 2.0 de votre

ordinateur. Pour profiter des vitesses de transfert du port USB 3.0 SuperSpeed, vous devez connecter le Rugged RAID à un ordinateur équipé d'un port USB 3.0.

## MODE VEILLE

Votre LaCie Rugged RAID peut réaliser des économies d'énergie en basculant en mode veille. Pris en charge par votre ordinateur, le mode veille permet de prolonger la durée de vie de vos disques durs en leur évitant de fonctionner pendant les longues périodes d'inactivité.

### Système d'exploitation

Vous pouvez déclencher le mode veille sur votre ordinateur en agissant de l'une des manières suivantes :

- Placez l'ordinateur hôte en mode veille.
- Mac OS : Accédez à Préférences système > Économiseur d'énergie pour activer le mode veille sur les disques durs.
- Windows 8 : Accédez à Panneau de configuration > Matériel > Options d'alimentation > Choisir un plan d'alimentation > Modifier les paramètres d'alimentation avancés. Cliquez sur Disque dur et Désactivez le disque dur après. Définissez l'heure à laquelle les disques durs USB doivent ralentir.

Pour quitter le mode veille, consultez le tableau suivant :

| Entrée en mode veille  | Sortie du mode veille  |
|--|--|
| L'ordinateur hôte a fait basculer le produit en mode veille en raison de son inactivité. | Accédez au volume du Rugged RAID sur l'ordinateur hôte.<br>Vous pouvez, par exemple, copier des fichiers sur le<br>volume. |
| L'ordinateur est en mode veille.   | Réactivez l'ordinateur.  |

**Remarque sur l'éjection du volume et le mode veille :** le Rugged RAID entre en mode veille lorsque ses volumes sont éjectés et le périphérique reste connecté à l'ordinateur. Pour accéder aux volumes du Rugged RAID, débranchez le câble d'interface situé à l'arrière du périphérique et rebranchez-le.