

# DISPOSITIVO DI ARCHIVIAZIONE LACIE FUEL

Dopo aver configurato LaCie Fuel, è possibile cambiare le impostazioni o ripristinare le impostazioni di fabbrica originali.

## CARICARE LACIE FUEL

La batteria di LaCie Fuel è precaricata dalla fabbrica e può funzionare per circa 45/60 minuti. È consigliabile mettere in carica LaCie Fuel prima di connettere altri dispositivi e di accedere a video, foto e musica. Per ulteriori informazioni in merito vedere [Caricare la batteria](#).

## RIAVVIARE LACIE FUEL

In caso di problemi secondari con LaCie Fuel provare a riavviare il dispositivo. Per le istruzioni di riavvio di LaCie Fuel consultare il [manuale utente dell'applicazione multimediale LaCie](#).

Quando è accesa e trasmette via wireless, l'unità LaCie Fuel viene visualizzata nell'elenco delle reti wireless del dispositivo. È necessario ricollegarsi al dispositivo LaCie Fuel (vedere [Collegamento del dispositivo](#)).

**Nota:** il riavvio di LaCie Fuel non rimuove le impostazioni utente, né elimina contenuti dal dispositivo.

## SPEGNERE LACIE FUEL

Per spegnere l'unità LaCie Fuel premere il pulsante di accensione sul dispositivo o procedere all'arresto dall'applicazione multimediale LaCie. Quando l'unità LaCie Fuel è spenta la trasmissione wireless viene interrotta.

## RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA ORIGINALI DI LACIE FUEL

Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica di LaCie Fuel tutti i file archiviati sull'unità vengono conservati. Mentre i file e le cartelle vengono conservati sul dispositivo tutte le altre impostazioni, come il nome del dispositivo e la password, vengono eliminate. Dimenticare la password può essere un buon motivo per ripristinare LaCie Fuel. Per ripristinare il dispositivo è possibile utilizzare:

- LaCie Media (vedere [il manuale utente dell'applicazione multimediale LaCie](#) per ulteriori istruzioni)
- Il pulsante di reset accanto alla porta USB 3.0 sul fianco del dispositivo. Utilizzare l'estremità di un oggetto appuntito (ad esempio una graffetta) per premere e rilasciare il pulsante e ripristinare le impostazioni di fabbrica di LaCie Fuel.

## MODIFICARE IL NOME DI LACIE FUEL

Il dispositivo LaCie Fuel viene denominato **LaCie Fuel xxxx**, dove xxxx è il codice univoco che lo identifica. Questo nome viene visualizzato nell'elenco di reti wireless ed è noto anche come SSID (Service Set Identifier, Identificatore del set di servizi). È possibile modificare il nome con LaCie Media. Dopo aver cambiato il nome è necessario riconnettersi a LaCie Fuel (vedere [Collegamento del dispositivo](#)).

## IMPOSTARE UNA PASSWORD

Impostare una password può essere utile per impedire che altri utenti si colleghino a LaCie Fuel. L'impostazione di una password attiva la protezione WPA, che protegge le trasmissioni wireless. Per ulteriori istruzioni [consultare il manuale utente dell'applicazione multimediale](#).

## MODIFICARE LA LINGUA DELL'APP LACIE MEDIA

L'applicazione multimediale LaCie Media supporta diverse lingue. È possibile modificare la lingua dell'applicazione. Questa operazione non modifica la lingua del dispositivo multimediale utilizzato. Per ulteriori istruzioni [consultare il manuale utente dell'applicazione multimediale](#).

## ELIMINARE CONTENUTI DA LACIE FUEL

Per eliminare i contenuti, collegare LaCie Fuel al computer utilizzando il cavo USB 3.0 in dotazione. Aprire LaCie Fuel e selezionare i contenuti da eliminare. Dopo aver eliminato i file multimediali verificare di espellere LaCie Fuel dal computer rispettando la procedura corretta (vedere [Espulsione del disco rigido](#)).