

LaCie 2big Thunderbolt 2 のボリュームがお使いのコンピュータに正しくマウントされるように、下記の手順の順 序に従ってください。デフォルトでは、ドライブはFASTモード (<u>RAIDの管理</u>を参照)に構成され、Mac 用にフォー マット (HFS+ journaled) されています。

## WINDOWS と LACIE 2BIG

LaCie 2big はあらかじめ Mac 用に構成されているため、Windows ユーザーがデバイスを最初にコンピュータへ接 続するときは、ハード ドライブを消去する必要があります。 ハード ドライブを消去する方法については、以下 ( Windows only - clean the hard drives) を参照してください。

## インタフェースと電源ケーブルの接続

インタフェースと電源コネクタにアクセスするため、側面パネルを取り外します。デバイスの前面に手を置いて支え、もう一方の手でパネルの後ろ側を押して、パネルをスライドさせて筐体から取り外します。 重要: 側面パネルをスロットから取り外すため、多少強く押すことが必要な場合があります。



- 2. 次の順序で、付属の電源装置を接続します。
  - 1. LaCie 2big の電源ポート
  - 2. 電気が通っている電源コンセント



3. お使いのコンピュータへ LaCie 2big を接続します。 ケーブルの片端を LaCie 2big に接続し、もう片方の端を コンピュータの互換ポートに接続します。



- Thunderbolt 2 (Mac): 同梱の Thunderbolt テクノロジー ケーブルを使用します。 筐体にある、2 つ目の Thunderbolt 2 ポートは、互換デバイスやディスプレイをデイジーチェーン接続するために使用できます(デ <u>イジーチェーン (Thunderbolt 2 のみ)</u>を参照)。
- USB 3.0 (PC/Mac): 同梱の USB 3.0 ケーブルを使用します。 USB 3.0 本来の転送速度を使用するには、USB 3.0 ポートを搭載しているコンピュータへ LaCie 2big を接続する必要があります。
- 4. コンピュータの電源がオンになっていると、LaCie 2big の電源も自動的にオンになります。
  - Mac をご使用の方: ボリュームがデスクトップにマウントされます。
  - Windows をご使用の方: ハード ドライブを消去してから、Windows 用にフォーマットします。 以下の注記 を参照してください。
- 5. ケーブル接続を保護するため、側面パネルを取り付けます。 **重要**: 側面パネルをスロットに再挿入するため、 多少強く押すことが必要な場合があります。

## Windows のみ - ハード ドライブの消去

ハード ドライブは Mac 用にフォーマット (HFS+) されているため、EFI パーティションも含めてすべてのパーティ ションを消去する必要があります。 Windows ディスク管理では EFI パーティションを消去できないため、別の Windows ユーティリティの **Diskpart** を実行する必要があります。 Diskpart の補足説明については、こちらをク リックしてください。 here.

Disk 0 Basic 167.68 GB Online	System Reserved 100 MB NTFS Healthy (System, Active, Primary Partitio	(C;) 167.58 GB NTFS Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)					
Disk 1 Basic 476.94 GB Online	200 MB Healthy (EFI System Partition)	476.62 GB Healthy (Primary Partition)	128 MB Healthy (Primary Partition)				
Basic 476.94 GB Online	200 MB Healthy (EFI System Partition)	476.62 GB Healthy (Primary Partition)	128 MB Healthy (Primary Partition)				
CD-ROM 0 DVD (D:)							
No Media	Primary partition						

重要な情報: ハード ドライブの消去を行うと、データが破壊されます。 LaCie 2big にデータが保存されてい る場合は、以下の手順に進む前にすべてのファイルをバックアップすることをお勧めします。

以下に説明する手順は、2つのハードドライブを搭載した標準のハードドライブ筐体を使用する場合のものです。 画像はお使いの製品と一致しない場合があります。

- Diskpartは、選択したハードドライブを削除してフォーマットします。このため、他のデバイスのデータを誤っ て削除することを防止するために、LaCie 2big を除くすべての外部ハードドライブを PC から取り外してくだ さい。LaCie はデータの損失について責任を負いません。Diskpartは、システムディスクを削除できません。
- 2. 付属の USB 3.0 ケーブルを使用して、LaCie 製品を Windows コンピュータに接続します (<u>接続</u>を参照)。必要 なら、デバイスの電源をオンにします (<u>LED と LED 電源ボタン</u>を参照)。
- 3. Diskpart を探して起動します。



4. Diskpart のプロンプトで、「**list disk**」と入力します。



5. LaCie デバイスのディスク番号を探し、間違いがないことを確認してから、「select disk n」と入力します。 n は最初の LaCie ハード ドライブの番号です (下のスクリーンショットでは 1)。 LaCie 製品のディスク番号 がはっきり分からない場合は、[ディスク管理]を起動します。 LaCie 製品に割り当てられている番号が表示さ れます。

C:\Windows	system32\diskpart.exe	2					
Microsoft DiskPart version 6.1.7601 Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.							
DISKPART> list disk							
Disk ###	Status	Size	Free	Dyn	Gpt		
Disk Ø Disk 1 Disk 2	Online Foreign Foreign	167 GB 476 GB 476 GB	0 B 0 B 0 B	*			
DISKPART> s	elect disk 1						
						~	

6. Diskpart により、対象のハードディスクが選択されたことの確認が表示されます。

🔲 C:\Windows\system32\diskpart.exe								
Microsoft DiskPart version 6.1.7601 Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation. On computer: LENOUOEDGE2-PC								
DISKPART> list disk								
Disk ###	Status	Size	Free	Dyn	Gpt			
Disk Ø Disk 1 Disk 2	Online Foreign Foreign	167 GB 476 GB 476 GB	0 B 0 B 0 B	*	 			
DISKPART> select disk 1								
Disk 1 is now the selected disk.								
DI SKPART >								
						-		

7. ハード ディスクのすべてのパーティションを削除するため、「clean」と入力します。

C:\Windows	system32\diskpart.exe						x	
Microsoft DiskPart version 6.1.7601 Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation. On computer: LENOUOEDGE2-PC								
DISKPART> list disk								
Disk ###	Status	Size	Free	Dyn	Gpt			
Disk Ø Disk 1 Disk 2	Online Foreign Foreign	167 GB 476 GB 476 GB	0 B 0 B 0 B	*				
DISKPART> select disk 1								
Disk 1 is now the selected disk.								
DISKPART> clean								
							-	

8. Diskpart により、ハード ディスクが消去され、パーティションが削除されたことの確認が表示されます。



9. これで、お使いのオペレーティング システムに合わせて LaCie 製品をフォーマットできるようになりました。 手順については、 フォーマット を参照してください。

## ボリュームのアンマウント

ファイル システムの破壊を防止するため、筐体の電源をオフにする、またはインタフェース ケーブルを取り外す 前には、ボリュームをアンマウントすることが重要です。 詳細については、 <u>ドライブのアンマウント</u> を参照して ください。