

デバイスの接続

LaCie Fuel にはワイヤレス ネットワーク機能があります。モバイル デバイスやワイヤレス コンピュータから LaCie Fuel ネットワークに接続すると、モバイル デバイスと LaCie Fuel の間に専用の Wi-Fi リンクが確立されます。また、LaCie Fuel に接続した状態でインターネット (同時モード) に接続することもできます。

オペレーティング システム

オペレーティング システムごとの指示に従ってください。

Windows コンピュータ

1. コンピュータのワイヤレス接続を有効にします。
2. LaCie Fuel の電源を投入し、LED が青色に点灯するまで待ちます。
3. 利用可能なネットワークのリストから **LaCie Fuel** を選択します。
4. LaCie Fuel のホームページに接続するには、Web ブラウザを開いて **www.laciefuel.com** と入力します。

LaCie Fuel とコンピュータをインターネットに接続する方法については、[LaCie Fuel のインターネットへの接続](#)を参照してください。

AirPort® を使用した Mac コンピュータ

Mac コンピュータに AirPort カードが搭載されている場合、これを使って LaCie Fuel に接続できます。ワイヤレス ネットワークへの接続に関する最新の指示が記載されたコンピュータ文書を参照してください。

警告: Time Machine® で LaCie Fuel をバックアップに使用しないでください。

1. LaCie Fuel の電源を投入し、LED が青色に点灯するまで待ちます。
2. Apple のメニュー アイコンをクリックし、**[システム環境設定]** を選択します。
3. **[インターネットとワイヤレス]** で **[ネットワーク]** を選択します。
4. ネットワーク接続サービスのリストから **[AirPort]** を選択します。
5. ネットワークのリストから **[LaCie Fuel]** を選択します。
6. Web ブラウザを開いて **www.laciefuel.com** と入力します。
7. LaCie Fuel と Mac をインターネットに接続する方法については、[LaCie Fuel のインターネットへの接続](#)を参照してください。

Apple モバイル デバイス (iOS 5.1 以降)

1. LaCie Fuel の電源を投入し、LED が青色に点灯するまで待ちます。
2. Apple モバイル デバイスで **【設定】** をタップし、**【Wi-Fi】** をタップします。
3. ネットワークのリストから **【LaCie Fuel】** を選択します。
4. LaCie Fuel と モバイル デバイスをインターネットに接続する方法については、[LaCie Fuel のインターネットへの接続](#)を参照してください。

Android モバイル デバイス

1. LaCie Fuel の電源を投入し、LED が青色に点灯するまで待ちます。
2. Android モバイル デバイスで **【設定】** をタップします。
3. **【無線とネットワーク】** で **【Wi-Fi】** をタップします。
4. ネットワークのリストから **【LaCie Fuel】** を選択します。
5. LaCie Fuel と モバイル デバイスをインターネットに接続する方法については、[LaCie Fuel のインターネットへの接続](#)を参照してください。

WI-FI ネットワークへの LACIE FUEL の接続

モバイル デバイスを、LaCie Fuel に接続した状態でインターネットに接続することができます。このプロセスは同時モードと呼ばれます。詳細については、[LaCie Media アプリ ユーザー マニュアル](#)を参照してください。