LACIE RAID MONITOR およびディスクの交換 (2BIG のみ)

このセクションでは、2big Thunderbolt に関する内容のみ説明しています。LaCie RAID Monitor およびディスクの 交換は、ハード ディスクのホットスワップが可能なエンクロージャーで対応しています。

技術面での注意: LaCie RAID Monitor はストライプ RAID セット (RAID 0) またはミラーリング RAID セット (RAID 1) で構成されている場合に、2big Thunderbolt で有用なユーティリティとなります。2big Thunderbolt が JBOD モードで構成されている場合には、ディスクの調査を行いません。

LACIE RAID MONITOR

LaCie RAID Monitor は、LaCie Thunderbolt Series ストレージ用に最適化されたユーティリティです。インストールされた LaCie RAID Monitor はバックグラウンドで動作し、ストレージの正常性を監視し続けます。ドライブのいずれかで問題が発生した場合、LaCie RAID Monitor は対応するようにアラートを通知します。

LaCie RAID Monitor のインストール

LaCie RAID Monitor インストーラがない場合は、ダウンロードページから最新バージョンをダウンロードします。

- 1. インストーラを 2 度クリックします。.dmg ファイルです。
- 2. LaCie RAID Monitor を 2 度クリックします。



3. [Continue (続行)] をクリックします。



4. [**インストール**] をクリックします。



5. 続行するには、管理者パスワードを入力するように指示される場合があります。

	Type your changes.	password to allow Installer to make
	Name:	Administrator
	Password:	•••••
▶ Details		
?		Cancel OK

6. ソフトウェアがインストールされました。[終了]をクリックしてインストーラを終了します。

000	🥪 Install LaCie RAID Monitor
	The installation was completed successfully.
 Introduction Destination Select Installation Type Installation 	
8 Summary	The installation was successful.
almalaalaa amaaalaal	The software was installed.
1	
The second secon	Go Back Close

7. LaCie RAID Monitor が自動的に起動します。

LaCie RAID Monitor の使用

インストールが成功すると、LaCie RAID Monitor が自動的に起動します。作業中、ユーティリティがバックグラウンドで実行され、2big ストレージをポーリングして RAID の正常性を検証します。2big の正常性を確認するには: 1. メニュー バーの RAID Monitor アイコンをクリックします。



2. [LaCie RAID Monitor を開く]を選択します。

્ર	🚺 💻 🕙 🖇 📿 📰 🔶	Tue Jan 24 11:36 Q
	Open LaCie Raid Monitor	
	Quit	
		Macintosh HD
/		
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
		2big Thunderbolt

LaCie RAID Monitor では、2big が正常な場合には、色分けされて表示され、簡単に確認できるようになっています。

■ 緑は RAID が正常に動作していることを示します。

0	0	0	0	LaCie	RAID	Monitor	For	Mad
---	---	---	---	-------	------	---------	-----	-----



■赤は RAID の片方または両方で問題が発生していることを示します。

1 2	
LaCie 2big	
Thunderbolt series	
Disk Failed: 1	

初期の警告

RAID の正常性に関するアラートを受信するには、LaCie RAID Monitor を起動する必要はありません。片方または 両方のディスクで問題が発生すると、メニュー バーの LaCie RAID Monitor アイコンが点滅し、三角形の中にエク スクラメーション マークが表示されます。



アラートを受信したら、LaCie RAID Monitor を開き、問題の原因を確認します。

重要な情報: LaCie RAID Monitor をコンピュータから削除するには、アンインストーラを実行してください。 プログラム アイコンをごみ箱にドラッグしても、ユーティリティはコンピュータから完全に削除されません。



ディスクの交換 (2BIG)

重要な情報: Thunderbolt Series をご使用の方は、ディスクの故障が疑われる場合、LaCie カスタマ サポート までご連絡ください。このセクションは、エンクロージャのタイプの理由から、2big のみに該当します。

LaCie 2big Thunderbolt Series の個々のハード ディスクが故障した場合は、LaCie 販売代理店または LaCie カスタ マ サポートにお問い合せください。2big Thunderbolt Series 内のハード ドライブが故障した場合は、同一の容量 の互換 LaCie ディスクに交換してください。

交換用ディスクが届いたら、次の手順に従って正しくインストールしてください。

注意: LaCie 2big Thunderbolt Series を継続して使用した場合、ディスクが熱くなっている可能性があります。 ディスクを取り外すときはご注意ください。

ディスクを取り外すには、次の手順に従います。

- 1. 2big Thunderbolt Series エンクロージャの電源がオフになっていることを確認します。
- 2. ご自身を正しく接地し、静電気放電を防止するようにしてください。
- 3. ドライブ トレイがロックされている可能性があります。ロックを解除するには、ツーインワン ツールの丸い端 をドライブ ロックのスロットに入れて、スロットが縦になるまでロックを回します。



ツーインワン ツール

ドライブ トレイのハンドルの後ろのスペースに指を入れて慎重にドライブ トレイを引きながら、ドライブを外します。



5. ドライブ トレイのハンドルをつかみ、慎重にドライブを取り外します。

重要な情報: LaCie では、取り出したディスクをできるだけすぐに交換することを強くお勧めします。

ディスクを挿入するには、次の手順に従います。

- 1. 2big Thunderbolt Series エンクロージャの電源がオフになっていることを確認します。
- 2. 上記の手順に従って、故障したディスクを取り外します。ご自身を正しく接地し、静電気放電を防止するよう にしてください。
- 3. ドライブ トレイからねじを取り外し、故障したディスクを、LaCie から届いたディスクに交換します。
- 4. ドライブ トレイにねじを締め直します。
- 5. ドライブ トレイを丁寧に空のディスク ベイに挿入します。ドライブ トレイがほぼ一番奥まで挿入された時点 でわずかに抵抗を感じたら、カチッという音がするまで、ドライブ トレイのハンドルを強く押し込んでくださ い。これで、2big Thunderbolt Series の背面パネルの位置にぴったり収納されます。
- 6. ツーインワン ツールを使用してドライブ ロックを締めます。ラインが水平の位置になったときに、ドライブに ロックがかかります。



RAID セットの再構築

ストライピング RAID セット (RAID 0)

2big エンクロージャに代替ディスクがインストールされたら、フォーマット でストライピング RAID セットの構築方法を参照してください。

ミラーリング RAID セット (RAID 1)

2big Thunderbolt Series RAID は、Mac Disk Utility を使用して設定します。 ミラーリング アレイでハード ドライ ブが故障した場合のリカバリ手順については、Apple® サポート ページ (<u>Apple Support</u>) を参照してください。

重要な情報: LaCie では、正常に動作しているミラーリング RAID セットでは片方または両方のディスクを取り 外さないようお勧めしています。正常に動作しているドライブを取り外すと、ミラーリング RAID の再構築が 強制される場合があります。