

WINDOWS

WELKOM

De media-app helpt u bij het beheren van media en documenten die u kopieert naar compatibele draadloze en met een netwerk verbonden opslagapparaten (NAS). Het is beschikbaar als app voor mobiele apparaten of in een web browser. U kunt de media-app thuis of onderweg gebruiken, wanneer u wilt genieten van muziek, films en foto's of wanneer u belangrijke documenten wilt inzien.

De media-app ondersteunt een groot aantal opslagapparaten. Het kan echter voorkomen dat uw opslagapparaat niet alle functies ondersteunt die in het Help-systeem vermeld staan. De meeste opslagapparaten tonen de eerste keer dat u de media-app opent een „Aan de slag”-handleiding. Volg de tour, waarin u waardevolle tips krijgt over het verkrijgen van toegang tot en het gebruiken van uw bestanden.

Voor meer informatie over updates voor de media-app, veelgestelde vragen, instructievideo's en informatie over ondersteuning kunt u terecht op [LaCie support](#).

De media-app en Windows touch

Voor gebruiksgemak is de media-app compatibel met standaardaanraakfuncties binnen Windows 8 en Windows RT touch:

- **Appbalk:** Activeer de appbalk door uw vinger vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden te vegen. U kunt ook uw vinger vanaf de onderkant van het scherm naar boven vegen. Sluit de appbalk met dezelfde handeling. De appbalkfuncties verschijnen aan de boven- en onderkant van het scherm.
- **Charmbalk:** Veeg met uw vinger van rechts naar links over het scherm om de charmbalk te activeren. Tik op een willekeurige plek in het scherm om de charmbalk te verlaten.
- **Terugkeren naar Windows Start:** Tik op het Windows-pictogram op uw apparaat om terug te keren naar het Windows-startscherm.
- **De media-app afsluiten:** Het is niet nodig om de media-app af te sluiten voordat u terugkeert naar het startscherm of overschakelt naar een andere app. Er zijn echter situaties waarin het handig is de app af te sluiten, zoals voor het oplossen van een probleem. U sluit een open app door met uw vinger van bovenaf in het midden van het scherm naar beneden te vegen.

Muis en toetsenbord

De Help-pagina's bieden instructies over het gebruik van een aanraakscherm. Hieronder volgt een lijst met handelingen voor muis en toetsenbord:

- **Appbalk:** Rechtsklikken opent de appbalk.
- **Charmbalk:** Plaats de muisaanwijzer rechtsonder om de charmbalk te openen.
- **Terugkeren naar Windows Start:** Tik op het Windows-pictogram op uw apparaat om terug te keren naar het Windows-startscherm.
- **De media-app afsluiten:** Het is niet nodig om de media-app af te sluiten voordat u terugkeert naar het startscherm of overschakelt naar een andere app. Er zijn echter situaties waarin het handig is de app af te sluiten, zoals voor het oplossen van een probleem. Om een open app te sluiten, drukt u op Ctrl+Alt+Del en

kiest u Taakbeheer Kies een open applicatie en kies **Taak beëindigen**.