ファームウェアの更新

LaCie は既存の製品を拡張する努力を続けており、LaCie のプロフェッショナル用 DAS のファームウェアを更新することがあります。 製品のサポート ページを必ずチェックし、ファームウェアの更新を確認してください。

RAID コントローラのファームウェアは、LaCie RAID Manager を使用して更新できます。 新しいファームウェアが利用可能になったら、LaCie Web サイトからダウンロードし、以下の手順に従います。

BIOS のバックアップ



ファームウェアを更新する前に、既存の BIOS をバックアップすることをお勧めします。 これは、更新により問題が発生した場合に役に立ちます。

1. [ストレージ] ペインで、**[アダプタ]** を選択します。
2. [動作] タブへ移動し、**[バックアップ]** を選択します。

BIOS ファイル名の最初は BINFILE で、その後に日付が続きます。 Downloads フォルダをチェックしてください。

ファームウェアの更新



重要な情報: 以下の手順を実行する前に、LaCie からダウンロードしたファイルが解凍されていることを確認してください。

1. [ストレージ] ペインで、**[アダプタ]** を選択します。
2. [動作] タブへ移動し、**[更新]** を選択します。
3. **[ファイルの選択]** をクリックし、ファームウェア イメージの場所を参照します。
4. **[更新]** を選択します。

更新には数分間かかることがあります。 LaCie デバイスの再起動を要求される場合があります。