

DIODY LED A NAPÁJECÍ TLAČÍTKO LED

STAVY DIODY LED

Dioda LED na přední straně zařízení LaCie 2big upozorňuje na stav zařízení:

Dioda LED	Stav
Svítí modře	Zařízení je v aktivním režimu.
Bliká modře	Zařízení se spouští nebo vypíná. Po inicializaci zařízení bude dioda LED trvale svítit modře.
Bliká modře a červeně	Zařízení provádí synchronizaci pole RAID SAFE.
Svítí červeně	Pole RAID SAFE je poškozeno, teplota zařízení je příliš vysoká nebo došlo k závažné chybě zařízení. Kontakt LaCie technical support
Bliká červeně	Pole RAID SAFE je degradované.
Nesvítí	Zařízení je: vypnuté, není napájeno, v režimu nečinnosti, došlo k selhání systému nebo došlo k selhání elektronické desky. Informace o vypnutí diskových jednotek v pouzdu jsou uvedeny níže. Je-li zařízení připojené k napájení a zapnuté, ale dioda LED nesvítí, kontaktujte technickou podporu LaCie .

Diody LED diskových jednotek

Diody diskových jednotek jsou umístěny na horní straně zásuvek diskových jednotek.

Chování diody LED	Stav
Svítlí modře	Zařízení je v aktivním režimu.
Bliká modře	Zařízení se spouští, probíhá kopírování dat do zařízení nebo ze zařízení nebo jsou načítána data.
Svítlí červeně	Došlo k selhání diskové jednotky. Kontakt technickou podporu LaCie
Nesvítlí	Zařízení je: vypnuté, není napájeno, v režimu nečinnosti, došlo k selhání systému nebo došlo k selhání elektronické desky. Informace o vypnutí diskových jednotek v pouzdru jsou uvedeny níže. Je-li zařízení připojené k napájení a zapnuté, ale dioda LED nesvítlí, kontaktujte technickou podporu LaCie .

Napájení

Zařízení LaCie 2big se zapne automaticky při splnění následujících dvou podmínek:

- Jednotka je připojena přímo k portu USB počítače. Počítač musí být zapnutý.
- Jednotka je připojena k aktivnímu zdroji napájení prostřednictvím dodaného zdroje.

Poznámka k připojení USB 3.0: Jednotku LaCie 2big lze připojit k portu USB 2.0 počítače. Pokud chcete využít výhod vysokorychlostního rozhraní USB 3.0 SuperSpeed, je nutné jednotku připojit k portu USB 3.0 na počítači.

TLAČÍTKO LED

Dioda LED je také tlačítkem, které slouží k zapnutí a vypnutí zařízení LaCie 2big. Před vypnutím zařízení LaCie 2big nebo jeho uvedením do režimu nečinnosti a úsporného režimu vždy odpojte jeho svazky.

- **Dlouhé stisknutí:** Stisknutím tlačítka LED na dvě sekundy zařízení vypnete.
- **Krátké stisknutí:** Stisknutím tlačítka LED na jednu sekundu: zapnete zařízení, uvedete zařízení do režimu nečinnosti (pouze u připojení Thunderbolt 2, viz níže), probudíte zařízení z režimu nečinnosti (pouze u připojení Thunderbolt 2, viz níže), nebo zařízení uvedete do režimu snížené spotřeby energie (připojení USB 3.0, viz níže).

Když je zařízení LaCie 2big připojeno k počítači, který je zapnutý, zapne se automaticky. Pokud však bylo vypnuto dlouhým stisknutím tlačítka LED, je nutné zapnout je ručně.

Režim nečinnosti (pouze připojení Thunderbolt 2)

Do režimu nečinnosti můžete zařízení uvést pomocí tlačítka LED:

1. Odpojte svazky (viz [Odpojení vaší jednotky](#)).
2. Krátce stiskněte tlačítko LED.

Pouzdro přestane napájet diskové jednotky. Režim nečinnosti také umožňuje řetězově propojit zařízení s technologií Thunderbolt 2 a technologií Thunderbolt první generace, i když nejsou diskové jednotky aktivní.

K ukončení režimu nečinnosti krátce stiskněte tlačítko LED. Disky se roztočí a svazky by se měly zobrazit na ploše.

Technická poznámka: Aby bylo možné provést řetězové propojení zařízení LaCie 2big v režimu nečinnosti, musí být napájeno napájecím kabelem.

Režim úspory energie (připojení USB 3.0)

Po uvedení do režimu úspory energie přestane zařízení LaCie 2big napájet diskové jednotky. Chcete-li diskové jednotky zastavit, krátce stiskněte tlačítko LED. Režim úspory energie ukončíte stejným způsobem.