

EINFÜHRUNG

Willkommen im Benutzerhandbuch für die LaCie 5big Thunderbolt Serien. Mit seiner geradezu blitzartigen Arbeitsgeschwindigkeit über die Thunderbolt-Schnittstelle eignet sich dieses Produkt hervorragend für Anwendungen mit hoher Bandbreite, z.B. für die Bearbeitung von HD-Videos oder das Erstellen von Sicherungsdateien für Arbeitsstationen. Dank der fünf Festplatten können Sie den LaCie 5big je nach geplanter Verwendung auf verschiedene RAID-Modi konfigurieren.



Auf diesen Seiten wird Ihnen die Vorgehensweise zum Anschließen Ihres LaCie-Produkts sowie dessen Funktionsumfang erläutert. Wenn Ihre Antworten in diesem Handbuch nicht beantwortet werden oder wenn Sie andere Probleme haben, besuchen Sie die [Hilfe erhalten](#)-Seite.

PACKUNGSIHALT

Im Lieferumfang ist Folgendes enthalten:

- LaCie 5big Thunderbolt Serien
- Externes Netzteil (12 V, 12,5 A)
- Thunderbolt-Kabel
- Kombiwerkzeug zum Wechseln des RAID-Modus und zum Entfernen des Laufwerks
- CD mit Benutzerhandbuch und Software
- Kabelführungsspanne
- Kurzanleitung

Wichtige Informationen: Bewahren Sie die Verpackung auf. Falls das Produkt repariert oder gewartet werden muss, ist es in der Originalverpackung einzusenden.

MINDESTSYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Ihr System muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit das LaCie-Produkt ordnungsgemäß funktioniert. Eine Auflistung dieser Voraussetzungen finden Sie auf der Produktverpackung oder auf der Produkt-Support-Website unter www.lacie.com/de/support/.