


PRODUKTANSICHTEN

VORDERSEITE




1. Aktivitäts-LED und Taste

Funktionen der Vordertaste

Die vorderseitige LED ist auch eine Taste. In der folgenden Tabelle finden Sie die Funktionen der vorderseitigen Taste. Bitte beachten Sie: **Passiver Modus** bedeutet, dass das Produkt eingeschaltet ist, aber die Festplatten nicht in Betrieb sind. So haben Sie z.B. die Möglichkeit, kompatible Thunderbolt-Geräte über den LaCie 5big nacheinander mit einem Host-Computer zu verbinden, ohne dass die Festplatten des 5bigs hochgefahren werden. Das spart Energie und verhindert unnötigen Verschleiß bei den Festplatten in Ihrem 5big.

Produkt-Status	Vordertasten-Aktion	Ergebnis
Das Produkt ist eingeschaltet, mit einem Host verbunden und die Festplatten befinden sich im Leerlauf	Drücken und loslassen	Die Festplatten fahren hoch.
Das Produkt ist eingeschaltet, mit einem Host verbunden und die Festplatten drehen sich.	Drücken und für 5 Sekunden festhalten	Die Festplatten werden in den passiven Modus versetzt.
Passiver Modus	Drücken und loslassen	Die Festplatten fahren hoch (verlassen den passiven Modus).

RÜCKSEITE



1. LEDs für den Laufwerkstatus
2. Austauschbare Festplatteneinschübe
3. Kabelführungsanschluss
4. Thunderbolt-Anschlüsse
5. Netzteil
6. Anschluss mit Kensington™-Schloss
7. EIN/AUS
8. Schloss des Laufwerkeinschubs