


4.K MOBILER ZUGRIFF: ZUHAUSE

Ihre LaCie CloudBox kann Musik, Filme und Fotos an mobile Geräte in Ihren Heim-Wi-Fi senden. Erste Schritte:


1. Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit Ihrem Heim-Wi-Fi verbunden ist.
2. Laden Sie die Twonky Mobile App auf Ihr iOS- oder Android-Gerät.

LADEN SIE DATEIEN AUF IHR MOBILES GERÄT HERUNTER

1. Starten Sie die Twonky Mobile App.
2. Klicken Sie auf das Bibliothek-Symbol in der linken oberen Ecke.



3. Wählen Sie Ihre LaCie CloudBox als Bibliothek und klicken Sie auf **Einrichten**.



4. Wählen Sie die Musik, Filme und Fotos aus, die Sie wiedergeben wollen.

