

## 4.0 MEDIENDATEN AUF IHREM FERNSEHER ABSPIELEN: SPIELEN SIE VIDEOS AB UND BETRACHTEN SIE FOTOS AUF IHREM FERNSEHER

Videos und Photos, die auf Ihrer LaCie CloudBox gespeichert sind, können sofort auf Ihrem Fernseher wiedergegeben werden.

### SCHAUEN SIE VIDEOS UND DIASHOWS AUF IHREM SMART-TV

Einen Fernseher mit der Möglichkeit einer Internetverbindung nennt man einen *Smart TV*. Wenn Ihr Fernseher im selben Netzwerk wie Ihre LaCie CloudBox ist, können Sie den Inhalt des Familienordners dort abspielen.

#### Verbinden Sie Ihren Smart-TV mit Ihrer LaCie CloudBox

Die Kombination der LaCie CloudBox mit einem Smart-TV ist ideal, um die Inhalte auf einem großen Bildschirm anzuzeigen. Wenn Ihr Fernseher mit einem Ethernet-Kabel oder durch Wi-Fi mit dem Internet verbunden werden kann, stellen Sie sicher, dass er auf demselben Router oder Kabelmodem wie Ihre LaCie CloudBox ist. Um die Daten abzurufen, benutzen Sie die Fernbedienung und navigieren Sie durch das Netzwerk, um die LaCie CloudBox zu finden. In den meisten Fällen wird der Fernseher die LaCie CloudBox als Medienserver erkennen und kompatible Video- und Foto-Dateien anzeigen.

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers, um zu lernen, wie:

- Sie eine Verbindung zu einem Heimnetzwerk einrichten können. Bitte stellen Sie sicher, dass er im selben Netzwerk wie Ihre LaCie CloudBox ist.
- Sie eine Verbindung zur LaCie CloudBox herstellen können. Abhängig von Ihrem Fernseher, müssen Sie das Netzwerk möglicherweise nach kompatiblen DLNA/UPnP-Servern durchsuchen, um die LaCie CloudBox zu finden.
- Sie Videos und Fotos, die auf der LaCie CloudBox gespeichert sind, wiedergeben können. Die Fernbedienung des Fernsehers sollte intuitive Knöpfe besitzen, um ein Video abzuspielen, zu pausieren, anzuhalten, vorzuspulen und zurückzuspulen. Viele Fernseher bieten außerdem die Möglichkeit, Fotos als Diashow mit Musik im Hintergrund abzuspielen.
- Sie sich über kompatible Video- und Foto-Dateiformate informieren können. Viele gebräuchliche Dateiformate wie AVI oder JPG werden als abspielbare Medien erkannt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die kompatiblen Mediendateien in den Familienordner der LaCie CloudBox kopiert haben.

**Wichtige Informationen für die Medienwiedergabe:** Es wird empfohlen, Mediendateien im Familienordner der LaCie CloudBox zu speichern, um sie leicht auf Ihrem Fernseher abspielen zu können. Passwortschutz und persönliche Ordner sind hilfreich, um nicht jugendfreie Inhalte von jüngeren Mitgliedern des Haushalts fernzuhalten.

## VERBINDEN SIE IHRE SPIEL-KONSOLE ODER IHRE SET-TOP BOX MIT IHRER LACIE CLOUDBOX

Selbst wenn Ihr Fernseher nicht mit Ihrem Router verbunden werden kann, können Sie dennoch Medien über Ihre UPnP/DLNA-kompatible Set-Top Box oder Spiel-Konsole abspielen. Jeder DLNA/UPnP Medienspieler kann auf der LaCie CloudBox gespeicherte Dateien abrufen und abspielen. Lesen Sie die Unterlagen für Ihre Set-Top Box und Ihre Spiel-Konsole, um mehr zu erfahren.

**Hinweis zu Mediendateiformaten:** Informieren Sie sich über die kompatiblen Video- und Foto-Formate für Ihren Fernseher, Ihre Spiele-Konsole und Ihre Set-Top Box. Beispielsweise werden viele gebräuchliche Dateiformate wie AVI oder JPG als abspielbare Medien erkannt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die kompatiblen Mediendateien in den Familienordner der LaCie CloudBox kopiert haben.

### Web-Video auf Ihrem Fernseher

Mobile Apps wie Twonky Beam können Web-Inhalte von einem mobilen Gerät auf Ihren Fernseher senden. Genau wie Ihre LaCie CloudBox ermöglicht Twonky Beam das Abspielen und Streamen von Videos auf DLNA-zertifizierten Geräten. Besuchen Sie die [Twonky Beam](#)-Webseite für weitere Informationen.