

# 7. LACIE CLOUDBOX GERÄTEEINSTELLUNG UND FEHLERBEHEBUNG

Die folgenden Kapitel helfen Ihnen, den Zustand Ihrer LaCie CloudBox zu überwachen und auch Fragen, die bei der Verwendung auftauchen, zu beantworten:

1. [Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen](#)
2. [LED-Status](#)
3. [Einrichten einer statischen IP-Adresse](#)
4. [Aktualisieren der LaCie CloudBox Firmware](#)
5. [Antworten auf häufig gestellte Fragen](#)
6. [Kontakt zum Kundendienst](#)