

INFORMATIONEN ZUR LED

Ihre LaCie-Festplatte besitzt eine Multifunktions-LED an [der Vorderseite](#).

LED-ANZEIGEN

Erläuterung der	LED-Farben
 	<i>Dunkelblau</i> - USB 2.0-, FireWire- oder eSATA-Schnittstelle aktiv

LED-Anzeige	Status
	Das Produkt befindet sich im aktiven Modus, funktioniert und wartet auf Datenzugriff.
	Das Produkt wird momentan gestartet. Nach der Initialisierung leuchtet die LED blau.
	Zugriff auf das Laufwerk
	Temperaturalarm
	Kritischer Temperaturalarm
	Das Produkt geht in den „Strom sparen“-Modus über. Standardmäßig geschieht dies nach 30 Minuten der Inaktivität (modifizierbar mit Hilfe von LaCie Desktop Manager).
Off [Aus]	Das Produkt ist ausgeschaltet, es erhält keinen Strom, oder es liegt eine Systemstörung oder Störung der Elektronikarte vor. Wenn das Gerät an ein Netzteil angeschlossen und eingeschaltet ist, aber die LED nicht aufleuchtet, wenden Sie sich bitte an den LaCie Kundendienst .