


## VISTAS DEL PRODUCTO


### VISTA FRONTAL



1. **Botón del LED frontal:** El botón del LED indica el estado del dispositivo. Para obtener más información, consulte la sección [Comportamiento de los indicadores LED y funciones de los botones](#).


## VISTA POSTERIOR

### LaCie 2big NAS



1. LED de estado de la unidad de la izquierda (consulte la sección [Comportamiento de los indicadores LED y funciones de los botones](#))
2. Encendido/apagado
3. Gigabit Ethernet
4. Expansión USB 2.0
5. Expansión eSATA
6. LED de estado de la unidad de la derecha (consulte la sección [Comportamiento de los indicadores LED y funciones de los botones](#))
7. Asa de la bandeja de la unidad
8. Cerradura de la unidad
9. Conector de alimentación

## LaCie 5big NAS Pro



1. LED de estado de la unidad (consulte la sección [Comportamiento de los indicadores LED y funciones de los botones](#))
2. Asa de la bandeja de la unidad
3. Cerradura de la unidad
4. Expansión USB 2.0 (x2)
5. Expansión USB 3.0 (x2)
6. Gigabit Ethernet (x2)
7. Puerto VGA (para el mantenimiento)
8. Conector de alimentación
9. Botón de restablecimiento (consulte la sección [Recuperación de LaCie NAS: 5big NAS Pro](#))