

4.0 TRANSMISIÓN EN SU TV: REPRODUZCA VÍDEOS Y VISUALICE FOTOGRAFÍAS EN SU TV

Los vídeos y fotos almacenados en su unidad LaCie CloudBox están preparados para reproducirse en los televisores de su casa.

VEA VÍDEOS Y PASES DE DIAPOSITIVAS EN SU TV INTELIGENTE

Un televisor con la opción de conexión a Internet se denomina *Smart TV*. Si su televisor se encuentra en la misma red que su unidad LaCie CloudBox, puede transmitir el contenido almacenado en la carpeta Family (Familia).

Conecte su Smart TV a su unidad LaCie CloudBox

La combinación de la unidad LaCie CloudBox y una TV inteligente es ideal para visualizar contenido en una pantalla grande. Si su televisor puede conectarse a Internet vía Ethernet o Wi-Fi, asegúrese de que se encuentra en el mismo router o módem del cable que su unidad LaCie CloudBox. Para acceder al contenido, use el control remoto del TV para explorar la red hasta localizar la unidad LaCie CloudBox. En la mayoría de los casos, se reconocerá la unidad LaCie CloudBox como un servidor de medios y reproducirá archivos de vídeo y fotografías compatibles.

Por favor, revise el manual del usuario de su TV para aprender cómo:

- Configurar la conexión a una red doméstica. Por favor asegúrese de que esté en la misma red que la unidad LaCie CloudBox.
- Establecer una conexión con la unidad LaCie CloudBox. En función de su TV, puede que tenga que explorar la red para buscar servidores DLNA/UPnP compatibles para encontrar la unidad LaCie CloudBox.
- Reproducir vídeo y fotos almacenados en la unidad LaCie CloudBox. El mando a distancia del televisor debería tener botones intuitivos para reproducir, pausar, parar, avanzar rápido y retroceder el vídeo. La mayoría de televisores también incluyen la opción de reproducir fotos como un pase de diapositivas con música.
- Revisar los tipos de archivo de vídeo y foto compatibles. La mayoría de tipos de archivos comunes como AVI y JPG se reconocen como medios reproducibles. Por favor asegúrese de que ha copiado archivos de medios compatibles a la carpeta Family (Familia) de su unidad LaCie CloudBox.

Información importante para la reproducción de medios: Se recomienda que almacene archivos de medios generales en la carpeta Family (Familia) de la unidad LaCie CloudBox para una fácil reproducción en su TV. La protección mediante contraseña de las carpetas personales puede resultarle útil cuando almacene contenido que no sea adecuado para los miembros más jóvenes de la casa.

CONECTAR SU VIDEOCONSOLA O DESCODIFICADOR A LA UNIDAD LACIE CLOUDBOX.

Aunque el televisor no pueda conectarse al router de su casa, los medios pueden ser transmitidos usando un decodificador o videoconsola compatibles con UPnP/DLNA. Cualquier reproductor de medios DLNA/UPnP puede acceder y transmitir archivos almacenados en la unidad LaCie CloudBox. Consulte la documentación de su decodificador o videoconsola para saber más.

Nota sobre los tipos de archivos de medios: Revise los tipos de archivos de foto y vídeo compatibles con su TV, videoconsola y decodificador. Por ejemplo, la mayoría de tipos de archivos comunes como AVI y JPG se reconocen como medios reproducibles. Por favor asegúrese de que ha copiado archivos de medios compatibles a la carpeta Family (Familia) de su unidad LaCie CloudBox.

Vídeo de la Web en su TV

Las aplicaciones de móviles como Twonky Beam pueden enviar contenido de la Web desde un dispositivo móvil hasta su TV. Al igual que la unidad LaCie CloudBox, Twonky Beam permite a los dispositivos con certificado DLNA reproducir y transmitir vídeo. Visite la página Web de [Twonky Beam](#) para más información.