

INFORMACIÓN SOBRE EL LED

Su disco duro LaCie tiene un LED multifuncional en la parte delantera de la unidad.

ESTADOS DE LED

Botón de encendido del	Estado del	Comportamiento de los LED
Off	Off	El aparato está apagado o en modo inactivo.
Off	On	O bien: el producto no se ha conectado a un ordenador host a través de una de las interfaces o, si se ha conectado mediante Thunderbolt, el ordenador host se encuentra en el modo de suspensión o ha forzado al producto a entrar en el modo de suspensión. Si el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación y encendido y el LED sigue apagado, póngase en contacto con LaCie Customer Support .
30 segundos apagado, parpadea azul, 30 segundos apagado, etc. 	Encendido	El producto se ha conectado al ordenador host a través de USB 2.0 o USB 3.0 y, o bien, 1) el producto ha sido desinstalado por el sistema operativo host; 2) el ordenador host se encuentra en modo de suspensión o 3) o el ordenador host ha puesto el producto en modo de suspensión.
Azul fijo 	On	El producto está encendido y la unidad está lista para su acceso. Tenga en cuenta que, después de 20 segundos, la intensidad del LED disminuirá ligeramente.
Parpadeo 	On	Funcionando normalmente, el parpadeo del LED indica el acceso al disco.