

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

P: ¿Funciona el PC/Mac Lock en las llaves de otros fabricantes? ¿Puede funcionar con otros tipos de dispositivos, como las unidades LaCie USB/FireWire?

R: El PC/Mac Lock sólo reconoce las llaves USB de LaCie (excepto la LaCie MosKeyto).

---

P: ¿Cómo inicio sesión en mi ordenador si he olvidado mi llave?

R: Simplemente utilice el nombre de usuario y la contraseña de su sistema operativo.

---

P: ¿Afecta la utilización del PC/Mac Lock al rendimiento o el comportamiento de la llave?

R: De ninguna manera.

---

P: ¿Qué pasa si deseo retirar la llave y mantener abierta la sesión?

R: Es posible desactivar el PC/Mac Lock durante 30 minutos o de forma permanente con tan solo un clic. Consulte [Utilización del PC/Mac Lock](#).

---

P: ¿Impedirá el formateo de la llave el funcionamiento del PC/Mac Lock?

R: No, el funcionamiento del PC/Mac Lock no depende del software de la llave.

---

P: ¿Es compatible con Linux el PC/MAC Lock?

R: No, sólo es compatible con Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.5 y Mac OS X 10.6.

---