INTRODUCCIÓN



Bienvenido al manual de usuario del LaCie Porsche Design Slim Drive. Esta nueva familia de discos duros combina el diseño sólido y sofisticado de aluminio de Porsche Design con la tecnología de vanguardia de LaCie. Con la incorporación de SuperSpeed USB 3.0, este disco duro le permitirá transferir archivos a velocidades extraordinarias. Se ha desarrollado especialmente para su Mac.

Estas páginas le guiarán en el proceso de conexión de su producto LaCie y le explicarán sus características. Si este manual no responde a todas sus preguntas o si tiene algún problema, consulte la página Ayuda.

CONTENIDO DEL PAQUETE

El paquete contiene lo siguiente:

- LaCie Porsche Design Slim Drive
- Cable USB 3.0 (compatible con USB 2.0 y 1.1)
- Guía de instalación rápida

Nota: Un PDF del Manual de Usuario y las utilidades de software está precargado en la unidad.

Información importante: Guarde el embalaje. En caso de que fuera necesario reparar o revisar la unidad, ésta ha de ser devuelta dentro de su embalaje original.

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

Su sistema debe cumplir determinados requisitos para que su producto LaCie funcione correctamente. Para obtener una lista con los requisitos, consulte por favor con el embalaje del producto con la página web de soporte del producto en www.lacie.com/es/support/.

Nota: Para un rendimiento óptimo, la unidad debe estar conectada a un puerto host USB 3.0. Muchos ordenadores portátiles u ordenadores de sobremesa no están equipados con puertos USB 3.0. Puede adquirir una PCI Express Card de USB 3.0 (para ordenadores de sobremesa) o una ExpressCard 34 de USB 3.0 (para portátiles) la velocidad máxima de transferencia para la que esté permitido el disco duro USB 3.0 de LaCie.

INFORMACIÓN LUZ DE ESTADO

Su disco duro disponga de una luz de estado que le indicará determinados comportamientos del disco. Consulte el gráfico que aparece a continuación para más información.

Comportamiento de la luz	Estado
Encendida, fija	La unidad está encendida
Parpadeando	Acceso a los datos
Encendida durante 1 segundo, apagada durante 30 segundos	Modo Eco
Apagada	La unidad está apagada