

PRECAUCIONES

Precaución: Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Información importante: Cualquier pérdida, corrupción o destrucción de datos ocasionada durante el uso de un dispositivo de LaCie es la exclusiva responsabilidad del usuario y en ningún caso se responsabilizará a LaCie de la recuperación o restablecimiento de dichos datos. Para ayudarle a evitar la pérdida de archivos, LaCie le recomienda altamente mantener DOS copias de sus datos. Considere el poner una copia de sus datos en un dispositivo de almacenamiento externo y una segunda copia en el disco duro interno del ordenador, otro dispositivo de almacenamiento externo o cualquier otra forma de almacenamiento portátil. Si desea obtener más información sobre la realización de copias de seguridad, visite nuestro sitio Web.

Información importante: 1 TB (terabyte) = 1000 GB. 1 GB = 1.000 MB. 1 MB = 1.000.000 bytes. La capacidad total accesible varía en función del entorno operativo (normalmente hasta un 10% menos por terabyte).

PRECAUCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SEGURIDAD

- Sólo el personal cualificado tiene autorización para llevar a cabo el mantenimiento de este equipo.
- Lea detenidamente este Manual del usuario y ejecute correctamente el procedimiento de instalación.
- No abra la unidad de disco ni intente desmontarla o modificarla. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, incendios, cortocircuitos o radiaciones peligrosas, no introduzca objetos metálicos en la unidad. La unidad no contiene ninguna pieza que deba ser reparada o sustituida por el usuario. Si la unidad aparenta estar averiada, haga que la revise personal de mantenimiento cualificado del Servicio de soporte técnico de LaCie.
- No exponga nunca la unidad a la lluvia, ni la utilice cerca del agua o en lugares húmedos o mojados. Nunca coloque encima de la unidad LaCie recipientes con líquidos que puedan verterse e introducirse por sus aberturas. Si lo hace, podría aumentar el riesgo de descarga eléctrica, cortocircuito, incendio o daños personales.

PRECAUCIONES GENERALES DE USO

- No exponga la unidad LaCie a temperaturas que no estén comprendidas entre 5° C y 35° C; o a una humedad en funcionamiento que no esté comprendida entre 10 y 80 %, sin condensación, o a una humedad cuando no esté en funcionamiento que no esté comprendida entre 5 y 90 %, sin condensación; ya que puede dañarlo o desfigurar su cubierta. No coloque la unidad cerca de fuentes de calor ni la exponga a la radiación solar directa (ni siquiera a través de una ventana). La luz solar indirecta incluye, sin limitarse a, la exposición al sol por medio de una ventana. Tampoco la coloque en lugares demasiados fríos, ya que podría dañarla.
- No use la unidad LaCie cerca de otros aparatos eléctricos como televisores, radios o altavoces. Puede

provocar interferencias que afecten negativamente al funcionamiento de otros productos.

- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de interferencias magnéticas, como monitores, televisores o altavoces. Las interferencias magnéticas pueden afectar al funcionamiento y la estabilidad del LaCie.
- No aplique nunca excesiva fuerza sobre su dispositivo. Si detecta algún problema, consulte la sección Solución de problemas de este manual.
- Proteja la unidad LaCie ante el exceso de polvo durante su uso o almacenamiento. El polvo puede acumularse dentro del dispositivo, aumentando el riesgo de avería o de mal funcionamiento.
- Nunca use benceno, disolventes de pintura, detergentes ni otros productos químicos para limpiar el exterior de la unidad LaCie. Tales productos deforman y decoloran la carcasa. Utilice siempre un paño suave y seco para limpiar el dispositivo.