


LACIE DESKTOP MANAGER

LaCie Desktop Manager vapauttaa LaCie-kiintolevysi koko potentiaalin. Sen avulla pystyt näkemään lisätietoja asemastasi ja määrittämään käyttöön **Eco-tilan**.



Huomautus: LaCie Desktop Manager ei ole yhteensopiva kaikkien LaCie-laitteiden kanssa. Vain yhteensopivat LaCie-laitteet tulevat näkyviin LaCie Desktop Managerissa.

LACIE DESKTOP MANAGERIN ASENNUS

Jos LaCie Desktop Manageria ei ole asennettu järjestelmääsi (tarkasta Windowsin käynnistysvalikko tai Macintosh-koneesi Sovellukset-kansio), voit asentaa sen kaksoisnapsauttamalla asemakuvaketta **Oma tietokone- tai Tietokone-**kohdassa (Windows) tai Mac-koneen **työpöydällä**, avaamalla **LaCie-/Software**-kansion ja suorittamalla käyttäjärjestelmäsi mukaisessa kansiossa olevan asennusohjelman.



Kun asennus on valmis, käynnistä LaCie Desktop Manager ilmaisinalueelta (Windows) tai valikkoriviltä (Mac).

Windows	Mac
	


Huomautus: Jos olet alustanut asemasi manuaalisesti käyttöjärjestelmäsi levyapuohjelmalla LaCie Setup Assistant -ohjelman käyttämisen sijaan tai sen suorittamisen jälkeen, sinun on ladattava LaCie Desktop Manager osoitteesta www.lacie.com/support/.

TIEDOT-VÄLILEHTI

Kun suoritat LaCie Desktop Managerin, kaikki yhteensopivat yhdistetyt LaCie-laitteet tulevat näkyviin vasemmanpuoleiseen sarakkeeseen. Valitse asema, jota haluat hallita, ja varmista, että **Tiedot**-välilehti on valittuna. Tällä sivulla näet asemaasi koskevia lisätietoja, esim. laitteen nimen, sisäisen kiintolevyn sarjanumeron (ei LaCie-tuotteen sarjanumero), vapaan tallennustilan, yhteystyyppin jne.

Voit myös alustaa aseman tältä sivulta.

Varoitus: Jos napsautat **Alusta uudelleen...** -painiketta ja noudatat näitä ohjeita, osiolta pyyhitään kaikki tiedot. Jos sinulla on tietoja, joita haluat käyttää myöhemminkin tai jotka haluat suojata, varmuuskopio nämä tiedot ennen näiden toimien suorittamista.




ECO-VÄLILEHTI

Asemasi siirtyy energian säästämiseksi Eco-tilaan oletusarvoisesti, kun se on ollut **viisi minuuttia** käyttämättä. Voit poistua Eco-tilasta avaamalla asemalla olevat tiedot, jolloin levy käynnistyy automaattisesti uudelleen. Voit hallita tätä ominaisuutta LaCie Desktop Managerilla. Napsauta **Eco**-välilehteä.

Huomautus: Jos et näe Eco-välilehteä, kiintolevyasemasi ei ole yhteensopiva Eco-tilan kanssa. Tarkasta osoitteesta www.lacie.com/support/, onko sieltä saatavissa tuotepäivitys, jonka avulla asemasi voi pystyä käyttämään tätä ominaisuutta.

Poista **Automaattisesti valmiustilaan, jos ei käytetä** -ruudun valinta, jolloin Eco-tila sammuu, tai valitse tietty käyttämättömyysaika, jonka jälkeen asema siirtyy Eco-tilaan.



Eco-tila ja Mac OS X: LaCie-kiintolevyasemasi määrää, voidaanko Eco-tilaa hallita Mac OS X -käyttöjärjestelmällä. Jos näyttöön tulee kehoitus, osoita Energiansäästöasetukset (Energy Saver Settings), niin siirryt järjestelmäasetuksiin. Valitse "Aseta kiintolevy(t) lepotilaan, kun mahdollista" (Put the hard disk(s) to sleep when possible) energian säästämiseksi.