

# LOGICIELS

4big Rack Office est préinstallé avec Windows Server OS 64 bits. A l'aide du système d'exploitation, il est possible de créer des partitions MBR (2TB max.) ou GPT (256TB max.). Pour configurer et utiliser votre stockage, LaCie recommande l'utilisation de l'application spécialement dédié sur le tableau de bord. La connexion du bureau à distance est disponible uniquement pour les utilisateurs expérimentés, mais gardez à l'esprit que certaines actions peuvent interférer avec le comportement du tableau de bord.

**Note importante sur les fichiers partagés :** Suite à la configuration du DVD, LaCie recommande vivement de lire et de suivre les instructions pour le déplacement des fichiers partagés par défaut de la partition Windows vers une partition de plus grande capacité. Consultez [folders](#) pour obtenir plus d'informations.

Pour l'assistance concernant les autres tâches du logiciel, veuillez vous référer aux dossiers techniques suivants :

Dossier technique	Description
<a href="#">Démarrage</a>	Introduction au système d'exploitation, y compris la réalisation de tâches élémentaires.
<a href="#">RAID</a>	Information sur la configuration par défaut du RAID ainsi que sur la manière de construire et de reconstruire une matrice RAID sur un serveur professionnel LaCie sous Windows.
<a href="#">Dossiers partagés</a>	Comment créer des fichiers partagés SMB ou NFS sur un serveur professionnel LaCie de manière à ce que les utilisateurs et les groupes sur le réseau puissent avoir accès aux données.
<a href="#">Sauvegarde</a>	Comment configurer votre serveur professionnel LaCie de manière à sauvegarder (et restaurer) les fichiers des stations de travail sur votre réseau.
<a href="#">Intégration à Wuala</a>	Démarrage avec Wuala, le stockage en nuage sécurisé de LaCie pour synchroniser, sauvegarder et collaborer.